
Installations- und Bedienungsanleitung

Raumtemperaturregler mit Solarregelung

FR 100 / FR 110

für Heizgeräte mit BUS-fähiger Heatronic 3 oder analoger 1-2-4 Schnittstelle



Übersicht der Bedienelemente und Symbole




Bild 1 Bedienelemente

2

Be	Bedienelemente						
1	Auswahlknopf 1 in Richtung + drehen: Menü/Infotexte nach oben scrollen oder Wert höher einstellen						
	Auswahlknopf † in Richtung – drehen: Menü/Infotexte nach unten scrollen oder Wert niedriger einstellen						
	<	drücken: Menü öffnen Vert bestätigen Heizkreis					
2	Betriebsartenscha	alter für Heizkreise:					
	auto	Automatikbetrieb					
	*	Dauernd Heizen					
	Dauernd Sparen						
	*	Dauernd Frost					
3	☐: Die nächste Schaltzeit und die zugehörige Betriebsart						
4	: Die Warmwasserbereitung sofort aktivieren. Der Warmwasserspeicher wird für 60 Minuten bis zur gewünschten Temperatur aufgeheizt, beim Kombiheizgerät ist der Komfortbetrieb für 30 Minuten aktiv.						
5	menu: Menü öffnen/schließen						
6	info : Werte anzei	gen					
7	: Wert lösche						
8	: Übergeordnete Menü-Ebene aufrufen						

Symbole	Symbole		
23.sc	Aktuelle Raumtemperatur		
	Blinkendes Segment: Aktuelle Uhrzeit (09:30 bis 09:45)		
21	Volle Segmente: Zeitraum für Betriebsart ※ = Heizen am aktuellen Tag oder Warmwasser Ein (bzw. ≥ 50 °C) (1 Segment = 15 min)		
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Leere Segmente: Zeitraum für Betriebsart (= Sparen am aktuel- len Tag oder Warmwasser Aus (bzw. > 20 °C und < 50 °C) (1 Segment = 15 min)		
- Keine Segmente: Zeitraum für ' 3 Betriebsart ※ = Frost am aktueller Tag oder Warmwasser ≤ 20 °C (1 Segment = 15 min)			
☆ Betriebsart Heizen für Heizkreis			
*	Betriebsart Sparen für Heizkreis Betriebsart Frost für Heizkreis		
** (D)	Automatikbetrieb für Heizkreis		
	Betriebsart Urlaub		
۵	Brennerbetrieb		
∢ zurück Å ▼	Übergeordnete Menü-Ebene aufrufen Weitere Anzeigetexte (Menüpunkte) verfügbar. Diese werden durch Dre-		
	hen des Auswahlknopfs <u>†</u> ○ sichtbar.		

Inhaltsverzeichnis

_		_
\cap		$\overline{}$
	5	

Die grau hinterlegten Kapitel sind für den Fachmann bestimmt. Die betroffenen Seiten sind mit grauen Balken am Seitenrand gekennzeichnet.

Übersicht der Bedienelemente und Symbole 2

Informationen zur Dokumentation	6

L	Sicherheitshinweise und		
	Symbolerklärung	7	
1.1	Sicherheitshinweise	7	
1.2	Symbolerklärung	7	

2	Angaben zum Zubehör	!
2.1	Lieferumfang	10
2.2	Technische Daten	10
2.3	Ergänzendes Zubehör	1
2.4	Reinigung	1
2.5	Anlagenbeispiel	1:

3	Installation (nur für den Fachmann)	14
3.1	Montage	14
3.1.1	Montage des Heizungsreglers	14
3.1.2	Montage des weiteren Zubehörs	15
3.1.3	Entsorgung	15
3.2	Elektrischer Anschluss	16
3.2.1	BUS-Verbindung anschließen	16
3.2.2	Analoge 1-2-4-Schnittstelle	
	anschließen (nur FR 100)	17

4	Inbetriebnahme	
	(nur für den Fachmann)	18

5	Bedienung	20
5.1	Programme für Heizung	
	und Warmwasser	21
5.1.1	Allgemeines	21
5.1.2	Wochenprogramme	21
5.1.3	Aufbau von Programmen	21
5.2	Einstellen von Programmen	22
5.2.1	Darstellung in der Anzeige	
	und Navigieren im Menü	22
5.2.2	Einstellen und Ändern	
	der Schaltzeiten und Betriebsarten	23
5.3	Manuelles Einstellen	
	der Betriebsarten	27
5.3.1	Betriebsart für Heizung wählen	27
5.3.2	Betriebsart für Heizung vorzeitig	
	ändern (Schaltzeit des Heiz-	
	programms einmalig vorziehen)	27
5.3.3	Betriebsart Warmwasser ändern	
	(zeitlich begrenzt)	28
5.3.4	Urlaubsprogramm	28
5.4	Verändern des Raumtemperatur-	
	Sollwerts	29
5.4.1	Raumtemperatur-Sollwert	
	dauerhaft ändern	29
5.4.2	Raumtemperatur-Sollwert	
	zeitlich begrenzt ändern	29

6	Einstellen des HAUPTMENUE	30
6.1	Übersicht und Einstellungen des	
	HAUPTMENUE	30
6.1.1	HAUPTMENUE: Urlaub	31
6.1.2	HAUPTMENUE: Heizung	32
6.1.3	HAUPTMENUE: Warmwasser	34
6.1.4	HAUPTMENUE: Allg. Einstellungen	36
6.1.5	HAUPTMENUE: Solar	36
6.2	Heizprogramm	37
6.2.1	Zeitprogramme für Heizung	37
6.2.2	Temperaturniveaus	
	für die Betriebsarten	40
6.3	Warmwasserprogramm	40
6.3.1	Zeitprogramm für Warmwasser	
	mit Kombiheizgerät	42
6.3.2	Zeitprogramm für Warmwasser	
	mit Warmwasserspeicher am	
	Heizgerät (FR 100)	43

75
81

6.3.3	Zeit-/Temperaturniveauprogramm für Warmwasser (nur mit FR 110		8.7	Anzeigen und Einstellen der Kundendienstadresse
6.3.4	und Warmwasserspeicher) Zeitprogramm für Zirkulationspumpe	44	8.8	Anzeigen von Systeminformationen
	(nur mit FR 110 und Warmwasserspeicher)	46	9	Störungsbehebung
6.3.5	Parameter für Warmwasser (nur mit	40	9.1	Störungsbehebung mit Anzeige
0.3.3	FR 110 und Warmwasserspeicher)	47	0.1	(nur für den Fachmann)
6.3.6	Thermische Desinfektion des	41	9.2	Störungsbehebung ohne Anzeige
0.5.0	Warmwassers (nur mit Warmwasser-	40		otorungsbonobung onne ////20180
C 4	speicher)	48	10	Energiesparhinweise
6.4	Allgemeine Einstellungen	49		zne grespariii reise
6.4.1	Uhrzeit, Datum und Sommer-/	40		
0.40	Winterzeitumstellung	49	11	Umweltschutz
6.4.2	Anzeigeformate	49		
6.4.3	Tastensperre	49		
6.4.4	Sprache	49	12	Inbetriebnahmeprotokoll für
6.5	Solar Einstellungen	50		die Heizungsanlage
7	Anzeigen von Informationen	51	13	Individuelle Einstellungen
				der Zeitprogramme
	F: . !! N F40!!!!		13.1	Heizprogramm für den
8	Einstellen des Menüs FACHMANN	- 4		zugeordneten Heizkreis
0.1	EBENE (nur für den Fachmann)	54	13.2	Warmwasserprogramm
8.1	Übersicht und Einstellungen des Men FACHMANN EBENE	us 54	13.3	Warmwasser Zirkulationsprogramm
011	FACHMANN EBENE:	54		(nur mit FR 110 und Warmwasser-
8.1.1		55		speicher)
8.1.2	Systemkonfiguration FACHMANN EBENE:	33		•
0.1.2		EE	-	
012	Heizungsparameter	55	Index	
8.1.3	FACHMANN EBENE:			
011	Solarsystem konfig. FACHMANN EBENE:	55		
8.1.4		56		
015	Solarsys. Parameter	20		
8.1.5	FACHMANN EBENE:	EG		
016	Systemstörungen	56		
8.1.6	FACHMANN EBENE:	F.C.		
0.4.7	Kundendienst Adresse	56		
8.1.7	FACHMANN EBENE:			
0.0	System Info	57		
8.2	Heizungssystem konfigurieren	58		
8.3	Parameter für Heizung	59		
8.4	Solarsystem konfigurieren	60		
8.5	Parameter für Solarsystem	60		
8.5.1	Solarsystem in Betrieb nehmen	61		
8.5.2	Parameter für das			
	Solarstandardsystem	61		
8.5.3	Parameter für Solaroptimierung	62		
8.6	Störungshistorie	64		

Informationen zur Dokumentation

Wegweiser zur Anleitung



Diese Installations- und Bedienungsanleitung enthält alle Informationen über die Funktion und Bedienung der Heizungsregler FR 100 und FR 110.

Wenn Sie ...

- ... die Sicherheitshinweise und die Symbolerklärung suchen, lesen Sie Kapitel 1.
- ... einen Überblick über Aufbau und Funktion des Heizungsreglers FR 100 suchen, lesen Sie Kapitel 2. Dort finden Sie auch die Technischen Daten.
- ... FACHMANN sind und wissen wollen, wie dieses Zubehör installiert, elektrisch angeschlossen und in Betrieb genommen wird, lesen Sie die Kapitel 3 und 4.
- ... wissen wollen, wie dieses Zubehör bedient und programmiert wird, lesen Sie Kapitel 5, 6 und 13. Dort finden Sie auch die Übersichten zu den Grundeinstellungen und den Einstellbereichen der Menüs. In den Tabellen können Sie Ihre Einstellungen notieren.
- ... Informationen über den Betriebszustand der Heizungsanlage anzeigen lassen wollen, lesen Sie Kapitel 7.
- ... FACHMANN sind und Fachmanneinstellungen vornehmen oder Systeminformationen anzeigen wollen, lesen Sie Kapitel 8. Dort finden Sie auch die Übersichten zu den Grundeinstellungen und den Einstellbereichen der Menüs. In den Tabellen können Sie Ihre Einstellungen notieren.
- ... Übersichten der Störungsbehebung suchen, lesen Sie Kapitel 9.

6

 ... Tipps zur Energieeinsparung suchen, lesen Sie Kapitel 10. ... ein bestimmtes Stichwort im Text suchen, sehen Sie im Index auf den letzten Seiten nach.

Ergänzende Dokumente für den Fachmann (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zusätzlich zu dieser mitgelieferten Anleitung sind folgende Dokumente erhältlich:

- Ersatzteilkatalog
- Serviceanleitung (für Fehlersuche und Funktionsprüfung)

Diese Dokumente können beim Junkers Info-Dienst angefordert werden. Die Kontaktadresse finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

1 Sicherheitshinweise und Symbolerklärung

1.1 Sicherheitshinweise

- Für einwandfreie Funktion diese Anleitung beachten.
- Heizgerät und weitere Zubehöre entsprechend den zugehörigen Anleitungen montieren und in Betrieb nehmen.
- Zubehör nur von einem zugelassenen Installateur montieren lassen.
- Dieses Zubehör nur in Verbindung mit den aufgeführten Heizgeräten verwenden. Anschlussplan beachten!
- Dieses Zubehör keinesfalls an das 230-V-Netz anschließen.
- Vor Montage dieses Zubehörs:
 Spannungsversorgung (230 V AC) zum Heizgerät und zu allen weiteren BUS-Teilnehmern unterbrechen.
- Bei Wandmontage: Dieses Zubehör nicht in Feuchträumen montieren.
- Kunden über Wirkungsweise des Zubehörs informieren und in die Bedienung einweisen.
- Verbrühungsgefahr durch thermische Desinfektion:
 Kurzzeitigen Betrieb mit Warmwassertempe
 - raturen über 60 °C unbedingt überwachen oder thermostatischen Trinkwassermischer einbauen.
- Bei Frostgefahr das Heizgerät eingeschaltet lassen und die Hinweise zum Frostschutz beachten.

Schäden durch Bedienfehler!

Bedienfehler können zu Personenschäden und/ oder Sachschäden führen:

- Sicherstellen, dass Kinder dieses Zubehör nicht unbeaufsichtigt bedienen oder damit spielen.
- Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die in der Lage sind, dieses Zubehör sachgerecht zu bedienen.

1.2 Symbolerklärung



Sicherheitshinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet und grau hinterlegt.

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr die auftritt, wenn die Maßnahmen zur Schadensverminderung nicht befolgt werden.

- Vorsicht bedeutet, dass leichte Sachschäden auftreten können.
- Warnung bedeutet, dass leichte Personenschäden oder schwere Sachschäden auftreten können.
- Gefahr bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können. In besonders schweren Fällen besteht Lebensgefahr.



Hinweise im Text werden mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch horizontale Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

Hinweise enthalten wichtige Informationen in solchen Fällen, in denen keine Gefahren für Mensch oder Gerät drohen.

Verwendete Darstellungen zur Beschreibung der Menüstruktur in dieser Anleitung:

- Einzelne Menüebenen sind durch das Symbol
 getrennt, z. B. Urlaub > Beginn
- Parameter, die in einem Menü auswählbar/ einstellbar sind, werden mit einem Listensymbol • gekennzeichnet.
- Das Betätigen von Bedienelementen wird durch das Symbol des Bedienelements dargestellt:
 - 1 bedeutet Auswahlknopf drehen
 - 🛣 bedeutet Auswahlknopf drücken
 - menu bedeutet Taste menu kurz drücken
 - info bedeutet Taste info kurz drücken
 - 6 bedeutet Taste löschen/zurücksetzen kurz drücken
 - bedeutet Taste übergeordnete Menüebene kurz drücken
 - ♠■ bedeutet Taste Schaltzeit vorziehen kurz drücken
 - bedeutet Taste Warmwasser sofort kurz drücken

2 Angaben zum Zubehör

Regler	FR 110	FR 100	FR 100
	mit BUS-fähiger	mit BUS-fähiger	mit Bosch Heatronic (analoge 1-2-4-
Heizgerät	Heatronic 3	Heatronic 3	Schnittstelle)
Wandmontage	X	X	Х
1 ungemischter Heizkreis	X	X	X
HK 2 HK 10 über FR 10/FR100	X 1)	X 1)	
Zeit-/Temperaturniveauprofil für den zugeordneten Heizkreis	Х	Х	Х
Aufheizoptimierung	X	X	X
Warmwasserbereitung	X	X	
Warmwasserbereitung über Heizgerät mit Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip	Х	Х	X ²⁾
Warmwasserbereitung über Warmwasserspeicher am Heizgerät	Х	Х	X ²⁾
Warmwasserbereitung über Warmwasserspeicher nach hydraulischer Weiche	Х		
Thermische Desinfektion	Х	Х	
Zeitprogramm für Warmwasserbereitung	Х	X	
Zeitprogramm für Zirkulationspumpe	Х		
Zeit-/Temperaturniveauprofil für Warmwasser	Х		
Solarsystem	X 3)	X 3)	
Thermische Desinfektion Solarspeicher	X 3)	X 3)	

Tab. 1 Leistungsmerkmale der Regler

- 1) mit IPM ...
- 2) vom Heizgerät gesteuert
- 3) mit ISM ...
- Der Regler verfügt über eine Gangreserve von min. 6 Stunden. Wenn der Regler länger als die Gangreserve keine Spannung erhalten hat, wird die Uhrzeit und das Datum gelöscht. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.

2.1 Lieferumfang




Bild 2 Lieferumfang

- 1 Oberteil Regler
- 2 Sockel für Wandmontage
- 3 Schieberahmen
- 4 Installations- und Bedienungsanleitung

2.2 Technische Daten

Abmessungen	Bild 5, Seite 14
Nennspannung	1024 V DC
Nennstrom	6 mA
(ohne Beleuchtung)	
Reglerausgang:	
- FR 100 / FR 110	2-Draht BUS
- FR 100 (alternativ)	1-2-4-Schnittstelle
zul. Umgebungstemp.	0 +50 °C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
	CE

Tab. 2 Technische Daten

2.3 Ergänzendes Zubehör

Siehe auch Preisliste!

- **IPM 1**: Modul zur Ansteuerung eines gemischten oder ungemischten Heizkreises.
- IPM 2: Modul zur Ansteuerung von max. zwei gemischten Heizkreisen. Ansteuerung eines ungemischten Heizkreises im Heizsystem möglich.
- **ISM 1**: Modul zur Ansteuerung von solarer Warmwasserbereitung.
- FR 10: Raumtemperaturregler ohne Heizprogramm zur Erweiterung der Heizungsanlage um einen weiteren Heizkreis (in Deutschland nicht zulässig).

2.4 Reinigung

Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch das Reglergehäuse abreiben. Dabei keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

2.5 Anlagenbeispiel




Bild 3 FR 100 und Kombiheizgerät: Vereinfachtes Anlagenschema (montagegerechte Darstellung und weitere Möglichkeiten in den Planungsunterlagen)




Bild 4 FR 110 und Heizgerät mit Speicheranschluss: Vereinfachtes Anlagenschema (montagegerechte Darstellung und weitere Möglichkeiten in den Planungsunterlagen)

Legende zu Bild 3 und Bild 4:

FR 10	Raumtemperaturregler für weiteren Heizkreis (in Deutschland nicht zulässig) Raumtemperaturregler für Kombi-	P ₁₁₀ PE Ssolar SF	Umwälzpumpe Heizkreis Thermische Desinfektionspumpe Solarspeicher Speichertemperaturfühler (NTC)
FK 100	heizgerät	SP	Solarpumpe Kollektortemperaturfühler
FR 110	Raumtemperaturregler für Heizgerät mit Warmwasserspeicher	T ₁ T ₂	Speichertemperaturfühler unten
FK HK ₁₁₀ HP HW IPM 2 ISM 1 KW	Flachkollektor	TB ₁₁₀ TWM VF WW ZS	Temperaturwächter Thermostatischer Trinkwassermischer (zum Schutz vor Überhitzung des Kombiheizgeräts) Gemeinsamer Vorlauftemperaturfühler Warmwasseranschluss Heizgerät mit Speicheranschluss
M ₁₁₀ MF ₁₁₀	Mischerstellmotor	ZW 1)	Kombiheizgerät Optional FR 10 (in Deutschland nicht zulässig) oder FR 100

3 Installation (nur für den Fachmann)

Das detaillierte Anlagenschema zur Montage der hydraulischen Komponenten und der zugehörigen Steuerelemente entnehmen Sie den Planungsunterlagen oder der Ausschreibung.



Gefahr: Durch Stromschlag!

 Vor Montage dieses Zubehörs: Spannungsversorgung (230 V AC) zum Heizgerät und zu allen weiteren BUS-Teilnehmern unterbrechen.

3.1 Montage

3.1.1 Montage des Heizungsreglers

Die Regelqualität des Reglers ist abhängig vom Montageort.

Der Montageort (= Führungsraum) muss für die Regelung der zugeordneten Heizkreise geeignet sein.

▶ Montageort auswählen.




Bild 5



Die Montagefläche an der Wand muss eben sein.

Oberteil und Schieberahmen vom Sockel abziehen.




Bild 6

▶ Sockel montieren.




Bild 7

- ► Elektrischen Anschluss ausführen
 (→ Bild 11 auf Seite 17 oder 9 auf Seite 16).
- Oberteil und Schieberahmen auf Sockel stecken.




Bild 8

3.1.2 Montage des weiteren Zubehörs

► Zubehör entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und der mitgelieferten Installationsanleitung montieren.

3.1.3 Entsorgung

- ▶ Verpackung umweltgerecht entsorgen.
- Bei Austausch einer Komponente: alte Komponente umweltgerecht entsorgen.

3.2 Elektrischer Anschluss

- ► Elektrokabel verwenden, die mindestens der Bauart H05 VV-... (NYM-I...) entsprechen.
- Um induktive Beeinflussungen zu vermeiden: Alle Niederspannungskabel von 230 V oder 400 V führenden Leitungen getrennt verlegen (Mindestabstand 100 mm).
- Bei induktiven äußeren Einflüssen Leitungen geschirmt ausführen.
 Dadurch sind die Leitungen gegen äußere Einflüsse abgeschirmt (z. B. Starkstromkabel,

Fahrdrähte, Trafostationen, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Amateurfunkstationen, Mikrowellengeräte, usw.).

3.2.1 BUS-Verbindung anschließen

Zulässige Leitungslängen von der BUS-fähigen Heatronic 3 zum Regler:

Leitungslänge	Querschnitt
≤ 80 m	0,40 mm ²
≤ 100 m	0,50 mm ²
≤ 150 m	0,75 mm ²
≤ 200 m	1,00 mm ²
≤ 300 m	1,50 mm ²

Tab. 3

▶ Den Regler an ein Heizgerät mit BUS-fähiger Heatronic 3 anschließen.




Bild 9 Regler an der BUS-fähigen Heatronic 3 angeschlossen.



Wenn die Leitungsquerschnitte der BUS-Verbindungen unterschiedlich sind:

▶ BUS-Verbindungen über eine Abzweigdose anschließen.




Bild 10 Anschluss der BUS-Verbindungen über Abzweigdose (A)

3.2.2 Analoge 1-2-4-Schnittstelle anschließen (nur FR 100)

Zulässige Leitungslängen vom FR 100 zum Heizgerät:

Leitungslänge	Querschnitt	
≤ 20 m	0,75 mm ² - 1,50 mm ²	
≤ 30 m	1,00 mm ² - 1,50 mm ²	
≥ 30 m	1,50 mm ²	

Tab. 4

 Den FR 100 an ein Heizgerät mit Anschlussmöglichkeit für analoge 1-2-4-Schnittstelle (24 V DC) anschließen.




Bild 11 FR 100 über die analoge 1-2-4-Schnittstelle angeschlossen.



Über den dritten Kontakt erkennt der Regler, das er nicht über die BUS-Verbindung, sondern über die analoge 1-2-4-Schnittstelle angeschlossen ist.

4 Inbetriebnahme (nur für den Fachmann)

Für eine korrekte Inbetriebnahme ist es erforderlich, dass die folgenden Schritte in der gezeigten Reihenfolge eingehalten werden.

- Kodierschalter am IPM 1 und IPM 2 entsprechend den Angaben der beiliegenden Anleitung einstellen.
- 2. Anlage einschalten.
- Weitere Raumtemperaturregler FR 10 (in Deutschland nicht zulässig) oder FR 100 entsprechend den Angaben der beiliegenden Anleitung kodieren.



Die Funktion der Bedienelemente und die Bedeutung der Symbole in der Anzeige finden Sie auf den Seiten 2 und 3.

- Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach Totalreset (Zurücksetzen aller Einstellungen) müssen sie die Anzeigesprache auswählen:
 - Sprache mit † wählen und mit bestätigen. (Zum Ändern der Sprache
 → Kapitel 6.4.4 auf Seite 49.)
- Falls die Gangreserve überschritten ist, Uhrzeit und Datum einstellen:
 - Stunde mit † wählen und mit bestätigen.
 - Minute mit † wählen und mit ♣ bestätigen.
 - Jahr mit † wählen und mit * bestätigen.
 - Monat mit † wählen und mit * bestätigen.
 - Tag mit [†] wählen und mit ^Δ bestätigen. (Zum Ändern von Datum und Uhrzeit → Kapitel 6.4.1 auf Seite 49.)

Kodierung für Heizkreis einstellen (Nur FR 100 mit BUS-Verbindung)



Je Heizkreis darf nur ein FR 100 oder FR 10 (in Deutschland nicht zulässig) per Kodierung zugeordnet werden.

- Wenn der Regler den Heizkreis HK₁ und die Warmwasserbereitung steuern soll:
 Kodierung: Heizkreis mit † die Kodierung 1 wählen und mit * bestätigen.
- wenn der Regler einen Heizkreis HK_{2...10} steuern soll:

Kodierung: Heizkreis mit $\frac{1}{2}$ eine Kodierung zwischen 2 bis 10 wählen und mit $\frac{\pi}{4}$ bestätigen.

- Bei der ersten Inbetriebnahme startet die automatische Systemkonfiguration direkt nach Eingabe von Datum und Uhrzeit:
 - 60 Sekunden warten und den angezeigten Hinweisen folgen.
 - Falls die automatische Systemkonfiguration nicht von selbst startet, Systemkonfiguration über das Menü starten
 - → Kapitel 8.2 auf Seite 58.
- Weitere Einstellungen an die aktuelle Anlage anpassen, → Kapitel 6 ab Seite 30 und Kapitel 8 ab Seite 54.
- Solaranlage nach den Dokumenten der Solaranlage befüllen, entlüften und für die Inbetriebnahme nach Kapitel 8.4 auf Seite 60 vorbereiten.
- 10. Weitere Einstellungen an die aktuelle Solaranlage anpassen, → Kapitel 8.5 ab Seite 60.
- 11. Solarsystem in Betrieb nehmen,→ Kapitel 8.5.1 auf Seite 61.

- 12. Den Betreiber der Anlage über die Funktion und Wirkungsweise informieren:
 - Der Fachmann erklärt dem Kunden die Wirkungsweise und Handhabung des Heizgeräts und des Reglers.
 - Den Betreiber über die zugeordneten Heizkreise informieren, z. B. Heizkreis 1 ist die Radiatorenheizung und Heizkreis 2 ist die Fußbodenheizung.
 - Dem Betreiber die Bedienung für den täglichen Gebrauch erklären, z. B. Uhrzeit,
 Betriebsarten für die Heizkreise, Temperatur für Warmwasser, Zeitprogramme für die Heizkreise und Warmwasser.
 - Die Anwendung der thermischen Desinfektion und der damit verbundenen Verbrühungsgefahr.
 - Alle beigefügten Dokumente dem Betreiber aushändigen.
- 13. Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen,
 - → Kapitel 12 auf Seite 74.

5 Bedienung

Einleitung

Mit dem Heizungsregler FR 100 / FR 110 können Sie die Raum- und Warmwassertemperatur über ein nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen erstelltes Heiz- und Warmwasserprogramm automatisch regeln.




Bild 12 Beispiel Heizprogramm



Wenn der der FR 100 über den Analoganschluss (1-2-4-Schnittstelle) mit dem Heizgerät verbunden ist, sind nur das Heizprogramm, die Parameter für Heizung und die reglerspezifischen Einstellungen (z. B. Uhrzeit) aktiv. Warmwasser, Solar und systemspezifische Einstellungen (z. B. System Info) sind nicht verfügbar. In diesem Fall kann das Warmwasser direkt über das Heizgerät gesteuert werden.

Ist der Regler auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt, kommen Sie im "täglichen Gebrauch" fast ohne die Menüs aus. Trotzdem ist es sinnvoll, dass Sie sich die grundsätzliche Steuerung der Menüs vertraut machen.

Lesen Sie deshalb die folgenden Abschnitte 5.1 und 5.2 ganz durch und passen Sie ein Heizprogramm oder ein Warmwasserprogramm wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben an.

Nehmen Sie sich die Zeit, es lohnt sich! Mit dem Verändern einer Schaltzeit wird Ihnen alles Wissenswerte über das Bewegen in den Menüs und das Einstellen von Menüpunkten vermittelt. Alle weiteren Einstellungen können Sie dann mit Hilfe der Informationen in Kapitel 6 und 8 in derselben Weise durchführen.

Die Beschreibung der Menüs folgt der Anordnung der Menüpunkte im Heizungsregler. Die Tabellen in den Kapiteln 6.1, 7 und 8.1 zeigen den gesamten Menübaum. Sie finden dort auch Einstellbereiche und Werte bei Grundeinstellung für alle einstellbaren Parameter. Weitere Informationen zu den Menüpunkten finden Sie in den Abschnitten 6.2 bis 6.5 für die Benutzerebene und in den Abschnitten 8.2 bis 8.8 für die Fachmannebene.

Die Beschreibung der Menüpunkte beginnt mit dem Menüpfad. Dieser zeigt Ihnen die Navigation durch die Menüs zum gewünschten Menüpunkt. Die einzelnen Menüebenen sind durch das Symbol > getrennt, z. B. Urlaub > Beginn.

Manche Menüpunkte sind abhängig von anderen. In solchen Fällen zeigt Ihnen ein Seitenverweis auf die Beschreibung des anderen diese Abhängigkeit. Nutzen Sie solche Seitenverweise auf andere Menüpunkte. Diese helfen Ihnen die mitwirkenden Funktionen zu erkennen.



Der Regler bietet die Möglichkeit die gewünschte Raumtemperatur für die jeweilige Betriebsart einzustellen.

5.1 Programme für Heizung und Warmwasser

5.1.1 Allgemeines

Die Programme für Heizung und Warmwasser dienen dazu, trotz optimalem Komfort bezüglich Raumtemperatur und Verfügbarkeit von Warmwasser möglichst viel Energie zu sparen. Dies lässt sich z. B. dadurch erreichen, dass in Zeiten, in denen niemand Warmwasser benötigt, die Warmwasserbereitung deaktiviert wird.

5.1.2 Wochenprogramme

Alle Zeitprogramme sind so angelegt, dass Sie sich alle sieben Tage wiederholen. Im Programmspeicher können je Programm immer 6 Schaltzeiten pro Tag also insgesamt bis zu 42 Schaltzeiten gespeichert werden.

Um die Programmierung zu vereinfachen, können nicht nur für einzelne Tage Schaltzeiten festgelegt werden, sondern auch für Tagegruppen.

Folgende Tagegruppen stehen zur Verfügung:

- Alle Tage
- Mo Fr
- · Sa So

Wird z. B. im Menüpunkt **Mo - Fr** eine Schaltzeit geändert und gespeichert, wird die Änderung gleichzeitig für die einzelnen Tage **Montag** bis **Freitag** übernommen.

5.1.3 Aufbau von Programmen

Programme für Heizung und Warmwasser sind immer nach demselben Schema aufgebaut. Es können bis zu sechs Schaltzeitpunkte (Schaltzeiten) festgelegt werden. Zu jeder Schaltzeit wird eine neue Betriebsart festgelegt. Diese Betriebsart gilt, bis mit der nächsten Schaltzeit eine andere Betriebsart festgelegt wird.

Heizprogramme

Heizprogramme steuern den Heizbetrieb. Für den Heizbetrieb gibt es drei Betriebsarten:

- Heizen ☆
- Sparen (
- Frost (Frostschutz) ※

-oder-

individuelle Temperaturniveaus:

• 5 °C bis 30 °C in 1 °C Schritten.

Für jede dieser Betriebsarten ist im Heizungsregler FR 100 / FR 110 ein Sollwert für die Raumtemperatur abgelegt (→ Kapitel 5.4.1, Seite 29).

Für die Heizprogramme stehen insgesamt sechs Heizprogramm-Plätze (A bis F) im Speicher zur Verfügung. Jedes Heizprogramm enthält die Schaltzeiten für eine Woche (Wochenprogramm). Sie können eines der Heizprogramme aktivieren.



Die verschiedenen gespeicherten Heizprogramme erleichtern Ihnen das Wechseln von einem Heizprogramm zum anderen z. B. bei Wechselschicht (Frühschicht/Spätschicht) oder für die Dauer der Ferien.

Warmwasserprogramme

Warmwasserprogramme wirken je nach Art der Warmwasserbereitung unterschiedlich:

- Bei Kombi-Heizgeräten (Heizgeräte mit Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip) schaltet das Warmwasserprogramm zwischen folgenden Betriebsarten:
 - Ein: Wenn am Heizgerät die eco-Taste nicht leuchtet, steht umgehend warmes Wasser zur Verfügung (Komfortbetrieb).

- Aus: Der heizgeräteinterne Wärmetauscher bleibt nicht erwärmt (eco-Betrieb), dadurch wird Energie gespart. Im eco-Betrieb steht warmes Wasser erst nach längerer Warmwasserentnahme zur Verfügung.
- Bei direkt am Heizgerät angeschlossenem Warmwasserspeicher und FR 100 schaltet das Warmwasserprogramm zwischen folgenden Betriebsarten:
 - Ein: Speicherladung freigegeben (Temperatur entsprechend Einstellung am Heizgerät).
 - Aus: Speicherladung gesperrt.
- Bei Geräten mit angeschlossenem Warmwasserspeicher und FR 110 gibt das Warmwasserprogramm die gewünschte Temperatur (Solltemperatur) des Wassers vor.
 - Liegt die im Warmwasserspeicher gemessene Temperatur unter der Solltemperatur, so wird der Speicher nachgeheizt.
 - Ist die Solltemperatur erreicht (oder überschritten), so wird nicht nachgeheizt.



Wird durch das Warmwasserprogramm von einer hohen auf eine niedrigere Temperatur gewechselt, kühlt sich das Wasser im Speicher nicht sofort ab, es bleibt also noch längere Zeit warmes Wasser verfügbar. Ein Nachheizen des Speichers erfolgt aber erst, wenn die neue Solltemperatur unterschritten wird.

Zirkulationsprogramm

Das Zirkulationsprogramm legt fest, wann die Zirkulationspumpe für die Warmwasserzirkulation läuft.

5.2 Einstellen von Programmen



Die Funktion der Bedienelemente und die Bedeutung der Symbole in der Anzeige finden Sie auf den Seiten 2 und 3.

5.2.1 Darstellung in der Anzeige und Navigieren im Menü

Die Bedienoberfläche des raumtemperaturgeführten Heizungsreglers FR 100 / FR 110 ist als sog. Menü realisiert. In diesem Menü sind die verschiedenen Funktionen in einer Baumstruktur angeordnet. Zur besseren Übersicht ist das Menü in drei Teile (HAUPTMENUE, INFO, FACHMANN EBENE) aufgeteilt. Jeder Teil kann über eine eigene Taste aufgerufen werden. Den gesamten Menübaum finden Sie in Tabellenform in den Kapiteln 6.1, 7 und 8.1.

So bewegen Sie sich im Menü:

- Mit menu rufen Sie das HAUPTMENUE auf.
 Befinden Sie sich bereits an einer beliebigen
 Stelle im HAUPTMENUE wechseln Sie mit
 menu zur Standardanzeige.
- Mit info rufen Sie das Menü INFO auf. Befinden Sie sich bereits an einer beliebigen Stelle im Menü INFO wechseln Sie mit info zur Standardanzeige.
- Durch Drücken von menu für mindestens
 3 Sekunden rufen Sie das Menü FACHMANN
 EBENE auf. Befinden Sie sich bereits an einer beliebigen Stelle im Menü FACHMANN
 EBENE wechseln Sie mit menu zur Standardanzeige.
- Der jeweils ausgewählte Menüpunkt/Parameter wird invers dargestellt.

- Pfeile am linken Rand zeigen an, dass es noch weiteren Text in der Anzeige gibt. Dieser kann durch † angezeigt werden.
- Mit *\frac{\pi}{ok} \infty wird das zum ausgewählten Menüpunkt/Parameter zugehörige Untermenü aufgerufen oder der Änderungsmodus für den Parameter wird aktiviert (der Parameterwert blinkt).
- Ein blinkender Parameterwert (z. B. Schaltzeit oder Betriebsart)
 - kann durch † verändert werden.
 - kann mit gelöscht (auf Grundeinstellung zurückgesetzt) werden.
 - wird durch A gespeichert.
 - wird durch Drücken einer anderen Taste als al unverändert beibehalten.
- Um aus einem Untermenü in die darüberliegende Ebene zu wechseln:
 - Die Markierung auf den Menüpunkt
 ✓ zurück stellen und anschließend mit
 Å
 Å
 Destätigen oder
 - drücken.

5.2.2 Einstellen und Ändern der Schaltzeiten und Betriebsarten

Das Einstellen von Schaltzeiten und Betriebsarten erfolgt stets nach dem selben Schema, Unterschiede sind nur durch die verschiedenen Betriebsarten je Schaltzeitpunkt bedingt.

Im Auslieferungszustand sind bereits Programme für Heizung und Warmwasser gespeichert. Evtl. hat Ihr Heizungsinstallateur die Programme entsprechend Ihren Wünschen (Lebensgewohnheiten) angepasst.

Ändern (Verschieben oder Löschen) eines einzelnen Schaltzeitpunkts



Das folgende Beispiel zeigt alle Bedienschritte, die zum Ändern eines Schaltzeitpunktes in einem Heizprogramm erforderlich sind. Wollen Sie stattdessen einen Schaltzeitpunkt in einem Warmwasserprogramm ändern, rufen sie das entsprechende Warmwasserprogramm (Menü:

Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern) auf und ändern Sie den Schaltzeitpunkt auf dieselbe Weise.

► Klappe öffnen.

Es wird weiterhin die Standardanzeige angezeigt.



6 720 613 058-05

▶ menu drücken.

Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein und das Hauptmenü wird angezeigt.




drehen, bis die Markierung auf dem Menüpunkt Heizung steht.



► ♣ drücken.

Das Menü Heizung ist ausgewählt, die Kopfzeile zeigt den aktuellen Menünamen (hier **HEIZUNG**).



- † drehen, bis die Markierung auf dem Menüpunkt **Programm** steht.
- <u>x</u> drücken.

 Das Menü Programm ist ausgewählt, die Kopfzeile zeigt den aktuellen Menünamen (hier

HEIZPROGRAMM).



† drehen, bis die Markierung auf dem Menüpunkt Ändern steht. ► 👯 🔘 drücken.

Das Menü Ändern ist ausgewählt, die Kopfzeile zeigt den aktuellen Menünamen (hier HEIZPROGRAMM AENDERN).



- † drehen, bis die Markierung auf dem gewünschten Heizprogramm steht (z. B.
 A:Programm A).
- A drücken.
 Das Heizprogramm (z. B. A:Programm A) ist ausgewählt, die Kopfzeile zeigt den aktuellen Menünamen (PROGRAMM A AENDERN).



Der Segmentring zeigt Ihnen immer dann das Heizprogramm, wenn Sie genau einen Tag anzeigen (z. B. **Montag**) oder wenn bei einer Tagegruppe die Schaltzeiten für alle Tage dieser Gruppe gleich sind (z. B. alle Schaltzeiten für **Mo - Fr** gleich).



drücken, um den Menüpunkt Montag zu bestätigen.

Das nächste Untermenü (PROG. A MONTAG AENDERN) mit den vorprogrammierten Schaltzeiten und Betriebsarten P1 bis P6 wird angezeigt.



- † drehen, bis die Markierung auf dem Menüpunkt P1 (= Schaltzeitpunkt 1) steht.



† drehen, bis die gewünschte Schaltzeit angezeigt wird (z. B. 05:30 Uhr). Der Segmentring zeigt stets die Auswirkung der Schaltzeitänderung auf das Heizprogramm an.



 d drücken.

 Die Schaltzeit ist gespeichert. In der Anzeige blinkt nun die zugehörige Betriebsart.

 † drehen, bis die gewünschte Betriebsart (z. B. Sparen) bzw. Temperatur angezeigt wird.

Der Segmentring zeigt stets die Auswirkung der Änderung der Betriebsart auf das Heizprogramm an.



- drücken.
 Die Betriebsart ist gespeichert. Die Einstellung von P1 ist nun beendet.
- ▶ Sie können nun:
 - weitere Schaltzeiten und Betriebsarten in der selben Weise ändern oder
 - die Programmierung beenden und zur Standardanzeige wechseln, indem Sie menu drücken.

Nutzen von Tagegruppen bei der Programmierung

In vielen Fällen werden Sie für z. B. die Arbeitstage der Woche dieselben Schaltzeiten programmieren wollen. Es ist aber auch möglich, dass Sie z. B. für einen dieser Tage eine abweichende Programmierung wünschen.

Die Programmierung über die verfügbaren Tagegruppen ermöglicht Ihnen, in wenigen Schritten die Programmierung durchzuführen:

- Programmieren Sie für eine Tagegruppe z. B.
 Mo Fr die Schaltzeiten und Betriebsarten, die für die Mehrzahl der Tage dieser Tagegruppe gelten soll.
- Ändern Sie die Schaltzeiten für die abweichenden Tage.

Kopieren von vorgefertigten Heizprogrammen

Im Speicher des Heizungsreglers sind acht vorgefertigte Heizprogramme fest abgelegt. Diese können nicht direkt für einen Heizkreis aktiviert werden.

Um diese vorgefertigten Heizprogramme nutzen zu können, können Sie diese in die Speicherplätze für Heizprogramme (A bis C) kopieren und, falls erforderlich, anpassen (→ Kapitel 5.2.2).



Sie können auch eines der Programme A bis C bzw. D bis F als Vorlage in einen anderen Speicherplatz kopieren.

Speicherplatz auswählen, in den kopiert werden soll (A bis F):

Menü: Heizung > Programm > Ändern > A:Programm A ... F:Programm F aufrufen.

 \$\frac{\sigma}{\oseparenta}\$ 2 mal drücken.

 Die Funktion \(\begin{align*}{c}\begin{align*} \begin{align*}
 & \text{def} \\
 & \text{Heizprogramm} \\
 & \text{Nein} \\
 & \text{blinkt}.
 \end{align*}



- † drehen, bis in der letzten Zeile der Anzeige das Heizprogramm steht, das kopiert werden soll (z. B. Ganztags).
- \(\frac{\dagger}{\omega_k} \infty \)
 drücken.

 Das Heizprogramm wurde kopiert.

Zurücksetzen (Überschreiben mit der Grundeinstellung) eines ganzen Programms

Im Auslieferungszustand sind im Speicher des Heizungsreglers bereits Programme für Heizung und Warmwasser angelegt (→ Kapitel 13 auf Seite 75).

Überschreiben Sie auf diese Weise eines Ihrer Heizprogramme A bis F:

Rufen Sie das entsprechende Programm auf (z. B. Menü: Heizung > Programm > Ändern > C:Programm C oder Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern).

- † drehen, bis zum Menüpunkt Auf Grundeinstellung zurücksetzen.

Zurücksetzen aller Einstellungen (nur für den Fachmann)

Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen des HAUPTMENUE und der FACHMANN EBENE auf Grundeinstellung zurückgesetzt! Danach muss der Fachmann die Anlage wieder neu in Betrieb nehmen!

Wenn die Standardanzeige eingestellt ist:

• menu und figleichzeitig gedrückt halten, bis der folgende Warntext angezeigt wird:



▶ menu und 6 weiterhin gedrückt halten, bis der folgende Text angezeigt wird:



► 👯 🔾 drücken.

Alle Einstellungen wurden auf die Grundeinstellung zurückgesetzt, Datum und Uhrzeit blieben erhalten.

5.3 Manuelles Einstellen der Betriebsarten

Die in der Standardanzeige angezeigten Informationen und die Bedienung gelten immer nur für den zugeordneten Heizkreis.

5.3.1 Betriebsart für Heizung wählen



Lassen Sie im normalen Betrieb den Drehknopf stets in Stellung **auto**. Durch korrekt eingestellte Heizprogramme können Sie bei vollem Komfort viel Energie sparen.



Automatikbetrieb (Grundeinstellung)

Automatischer Wechsel zwischen den Betriebsarten **Heizen** ※ / **Sparen** 《 / **Frost** ※ gemäß dem aktiven Heizprogramm.



Dauerheizen

Der Regler regelt dauernd auf die für die Betriebsart **Heizen** 🔆 eingestellte Raumtemperatur.



Dauersparen

Der Regler regelt dauernd auf die für die Betriebsart **Sparen** (eingestellte Raumtemperatur.



Dauerfrostschutz

Der Regler regelt dauernd auf die für die Betriebsart **Frost** * eingestellte Raumtemperatur.

5.3.2 Betriebsart für Heizung vorzeitig ändern (Schaltzeit des Heizprogramms einmalig vorziehen)

Mit dieser Funktion wird die Betriebsart Heizen ☆ / Sparen 《 / Frost ※ bzw. die Raumsolltemperatur, die bei der nächsten Schaltzeit eingestellt würde, früher aktiv.



Diese Änderung gilt nur für den aktuellen Tag.

- Verwenden Sie die Funktion, z. B. wenn Sie früher zu Bett gehen, die Wohnung länger verlassen oder früher zurückkehren.
- ► Verwenden Sie für Abwesenheit über mehrere Tage z. B. während Ihres Urlaubs die Urlaubsfunktion, → Kapitel 5.3.4, Seite 28

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Automatikbetrieb **auto** eingeschaltet ist.

-oder-

► ♠ ■ gedrückt halten und gleichzeitig † □ drehen, um die nächste Schaltzeit zu verändern.

Im Segmentring und in der Titelzeile der Anzeige werden die geänderten Daten angezeigt.

Um die Verschiebung der Schaltzeit rückgängig zu machen:

▶ ♠ mochmals kurz drücken.

5.3.3 Betriebsart Warmwasser ändern (zeitlich begrenzt)



Verwenden Sie die Funktion, wenn Sie außerhalb der programmierten Schaltzeiten Warmwasser benötigen.

- kurz drücken, um die Warmwasserbereitung sofort zu aktivieren.
 - Der Warmwasserspeicher wird für 60 Minuten auf die eingestellte Temperatur des Warmwasserprogramms aufgeheizt.
 - Beim Kombiheizgerät ist der Komfortbetrieb für 30 Minuten aktiv.

Um die Aktivierung rückgängig zu machen:

nochmals kurz drücken.


5.3.4 Urlaubsprogramm

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie für mehrere Tage eine feste Betriebsart wünschen (z. B. **Frost** 業), ohne die Heizprogramme zu verändern.

Im Urlaubsprogramm werden die Heizkreise und die Warmwasserbereitung auf die im Urlaubsprogramm eingestellte Betriebsart geregelt (Frostschutz ist gewährleistet).

▶ drücken.

Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein und das Hauptmenü wird angezeigt.



► 🛣 drücken.

Das Menü Urlaub ist ausgewählt, die Kopfzeile zeigt den aktuellen Menünamen (hier **Urlaub**).

- ▶ ‡ drehen, bis **Ende** ausgewählt ist.
- ▶ ਨੂੰ drücken.

Jetzt können Sie das Datum für das Ende des Urlaubsprogramms eingeben. Geben Sie nacheinander Jahr, Monat und Tag ein und bestätigen Sie die Eingabe jeweils mit 🛣 .



Haben Sie für den Beginn das aktuelle Datum eingestellt, startet das Urlaubsprogramm sofort. Liegt das Datum in der Zukunft startet das Urlaubsprogramm um 00:00 des eingestellten Tages.

Das Urlaubsprogramm endet um 23:59 des eingestellten Tages.

Damit ist das Urlaubsprogramm programmiert. Sie können, falls erforderlich die Betriebsart für Heizung und Warmwasser anpassen. In der Grundeinstellung sind folgende Betriebsarten eingestellt:

- Heizkreis: Betriebsart Frost **.
- Warmwasser: Betriebsart Aus ¹⁾ bzw. 15 °C
 2)
- · Zirkulationspumpe: Betriebsart Aus.
- Thermische Desinfektion: Betriebsart Aus.

Wenn das Urlaubsprogramm aktiv ist, erscheint in der Standardanzeige und z. B. **URLAUB** BIS 30.09.2008.

Um Urlaubsprogramm vorzeitig aufzuheben:

- ▶ Menü Urlaub > Beginn auswählen.
- ► Auswahlknopf → und anschließend drücken.

 In der Anzeige erscheint --:--:--.
- Auswahlknopf X ok Orücken, um die Einstellung zu speichern.

5.4 Verändern des Raumtemperatur-Sollwerts



Der Regler bietet die Möglichkeit die gewünschte Raumtemperatur für die jeweilige Betriebsart einzustellen.

5.4.1 Raumtemperatur-Sollwert dauerhaft ändern

Für Raumtemperatur-Sollwert sind in der Grundeinstellung folgende Werte eingegeben:

- Betriebsart Heizen ☆: 21 °C
- Betriebsart Sparen (1:15 °C
- Betriebsart Frost 常: 5 °C

Abhängig von der eingestellten Betriebsart (bei **auto** vom aktiven Heizprogramm und der Uhrzeit) regelt der Heizungsregler die Heizanlage so, dass die tatsächliche Raumtemperatur möglichst nahe am Sollwert liegt.

Möchten Sie die Raumtemperatur-Sollwerte dauerhaft ändern, so gehen Sie wie folgt vor:

Menü: **Heizung > Parameter > Temperaturniveaus** aufrufen.

Werte für jede Betriebsart einstellen
 (→ Kapitel 6.2.2, Seite 40).

5.4.2 Raumtemperatur-Sollwert zeitlich begrenzt ändern

Gewünschte Raumtemperatur mit † einstellen.

Während Sie den Raumtemperatur-Sollwert verändern zeigt die Anzeige die gewünschte Raumtemperatur.

- Betriebsartenschalter in Stellung auto:
 Die veränderte Temperatur gilt bis zur nächsten Schaltzeit.
- Betriebsartenschalter in Stellung ※ / 《 /
 禁: Die veränderte Temperatur gilt bis zum nächsten Drehen des Betriebsartenschalters.

Warmwasserbereitung mit Kombiheizgerät oder mit FR 100 über Warmwasserspeicher

Warmwasserbereitung über Warmwasserspeicher (nur FR 110)

6 Einstellen des HAUPTMENUE

Das Bewegen in der Menüstruktur, das Programmieren, das Löschen von Werten und das Zurücksetzen auf die Grundeinstellung wird in Kapitel 5.2 ab Seite 22 ausführlich beschrieben.

6.1 Übersicht und Einstellungen des HAUPTMENUE

Die nachfolgenden Tabellen dienen

- zur Übersicht der Menüstruktur (Spalte 1).
 Die Menütiefe ist durch unterschiedliche Graustufen gekennzeichnet.
 - Z. B. im Menü **Heizung > Programm** sind die Untermenüs **Ändern** und **Ansehen** auf der gleichen Ebene.
- zur Übersicht der Grundeinstellungen (Spalte 2), z. B., um einzelne Menüpunkte auf Grundeinstellung zurückzusetzen.
- zur Übersicht der Einstellbereiche der einzelnen Menüpunkte (Spalte 3).
- zum Eintragen der persönlichen Einstellung (Spalte 4).
- zum Auffinden der detaillierten Beschreibung zu den einzelnen Menüpunkten (Spalte 5).



Die Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn die Anlagenteile vorhandenen und/oder aktiviert sind. Einige Menüpunkte werden nicht angezeigt, weil diese durch eine Einstellung in einem anderen Menüpunkt abgeschaltet werden.

 Menüpunkte immer der Reihe nach einstellen oder unverändert überspringen. Dadurch werden nachfolgende Menüpunkte automatisch angepasst oder nicht angezeigt.

6.1.1 HAUPTMENUE: Urlaub

Menüstruktur Urlaub	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschrei- bung ab Seite
Beginn	 	Heute 31.12.2099 (in Jahr-, Monat-, Tag-Schritten)		28
Ende	 	Beginn Datum 31.12.2099 (in Jahr-, Monat-, Tag-Schritten)		
Heizung	Frost	Frost Sparen Heizen Automatikbetrieb		
Warmwasser	Aus ¹⁾	Aus Automatikbetrieb Ein ¹⁾		
	15 °C ²⁾	15 °C 60 °C Automatikbetrieb ²⁾		
Zirkulationspumpe	Aus	Aus Automatikbetrieb Ein		
Thermische Desinfektion	Aus	Aus Ein		

¹⁾ Warmwasserbereitung mit FR 100 / FR 110 und Kombiheizgerät oder mit FR 100 über Warmwasserspeicher

²⁾ Warmwasserbereitung mit FR 110 über Warmwasserspeicher

6.1.2 HAUPTMENUE: Heizung

Menüs	struktur Heizung	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
Progra	ımm	_	-	-	
Akt	tivieren	A:Programm A (Schaltzeiten von Programm Familie)	A:Programm A F:Programm F (Programmname änderbar)	_	
Änd	dern	-	-	_	
	A: Programm A C: Programm C	-	-	_	
ı	Überschreiben mit Heizprogramm	Nein	Nein A:Programm A C:Programm C (Programmname änderbar) Halbtags vormittag Halbtags nachmittag Ganztags Ganztags, Mittagessen Familie Familie, Frühschicht Familie, Spätschicht Senioren	-	
	Alle Tage				37
	P1, P2 P6	<u> </u>			
	Mo - Fr	-			
	P1, P2 P6	→ Tabelle auf	→ Tabelle auf Seite 75f	→ Tabelle	
	Sa - So P1, P2 P6	Seite 78	7 Tabelle auf Seite 751	auf Seite 79 f	
	Montag, Dienstag Sonntag P1, P2 P6				
	Auf Grundeinstellung zurücksetzen	Nein	Nein Ja		
	Programmname	Wie im Menü Ändern ausge- wählt, z. B.: Programm A	Programmname ändern		

Menüstruktur Heizung	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
D: Programm D F: Programm F	-	-	-	37
Überschreiben mit Heizprogramm	Nein	Nein D:Programm D F:Programm F (Programmname änderbar)	-	
Alle Tage P1, P2 P6 Mo - Fr P1, P2 P6 Sa - So P1, P2 P6 Montag, Dienstag Sonntag P1, P2 P6 Auf Grundeinstellung zurücksetzen Programmname	→ Tabelle auf Seite 78 Nein Wie im Menü Ändern ausge- wählt, z. B.:	→ Tabelle auf Seite 78 Nein Ja Programmname ändern	→ Tabelle auf Seite 80	
Ansehen A: Programm A F: Programm F Halbtags vormittag Halbtags nachmittag Ganztags Ganztags, Mittagessen Familie Familie, Frühschicht Famile, Spätschicht Senioren	Programm D - Alle Tage	- Alle Tage Mo - Fr Sa - So Montag, Dienstag Sonntag	-	
Parameter Temperaturniveaus Heizen	- - 21,0 °C	- - 7,0 °C 30,0 °C (höher als Sparen)	- - - °C	40
Sparen Frost	15,0 °C 5,0 °C	6,0 °C 29 °C (höher als Frost und niedriger als Heizen) 5,0 °C 28 °C (niedriger als Sparen)	°C	

6.1.3 HAUPTMENUE: Warmwasser

Menüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Warmwasser 1)	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Warmwasser und	Separate Pro-	Separate Programme Entspr.		
Zirkulationspumpe 1)	gramme	Heizprogramm		
Warmwasser Programm 2)	-	-	-	
Ändern	-	-	-	
Alle Tage				
P1, P2 P6				
Mo - Fr				
P1, P2 P6	T			
Sa - So	→ Tabelle auf	→ Tabelle auf Seite 81	→ Tabelle auf Seite 81	
P1, P2 P6	Seite 81		auf Seite 81	
Montag, Dienstag				40
Sonntag				
P1, P2 P6				
Auf Grundeinstellung	Nein	Nein Ja		
zurücksetzen				
Ansehen	-	-	-	
Alle Tage	-	-	-	
Mo - Fr				
Sa - So				
Montag, Dienstag				
Sonntag				
Zirku.Pumpe Programm ²⁾³⁾			_	
Ändern	-	-	_	
Alle Tage				
P1, P2 P6				
Mo - Fr				
P1, P2 P6	→ Tabelle auf		→ Tabelle	
Sa - So	Seite 82	→ Tabelle auf Seite 82	auf Seite 82	
P1, P2 P6			uu. 00.110 02	
Montag, Dienstag				46
Sonntag				40
P1, P2 P6				
Auf Grundeinstellung	Nein	Nein Ja		
zurücksetzen				
Ansehen	-	-	-	1
Alle Tage	_	-	_	
Mo - Fr				
Sa - So Montag, Dienstag				
Sonntag				
Johntag		<u> </u>	-	

Mei	nüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Wa	rmwasser ¹⁾	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Par	ameter ³⁾	-	-	-	
	Speichertemp. bei Betriebs- art Heizen	60 °C	15 °C 60 °C	°C	
	Speichertemp. bei Betriebs- art Sparen	50 °C	15 °C 60 °C	°C	47
	Warmwasser Vorrang	Vorrang	Vorrang Teilvorrang		
	Zirkulationspumpenläufe	4/h	1/h 7/h	/h	
The	rm. Desinfektion	_	-	-	
	Betriebsart	Handbetrieb	Handbetrieb Automatikbetrieb		
	Betriebszustand	Läuft nicht	Läuft nicht Jetzt starten		48
		Läuft	Läuft Anhalten		40
	Uhrzeit	01:00 h	00:00 h 23:45 h	h	
	Zeitintervall	7 d	1 d 30 d	d	

¹⁾ Nur FR 110 oder FR 100 mit Kodierung 1

²⁾ Nur bei "Separate Programme"

³⁾ Nur mit FR 110

6.1.4 HAUPTMENUE: Allg. Einstellungen

Menüstruktur Allg. Einstellungen	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
Uhrzeit und Datum	-	-	-	
Uhrzeit	:	00:00 23:59	-	
		(in Stunden-, Minuten-Schritten)		
Datum		01.01.2005 31.12.2099	-	
	-	(in Jahr-, Monat-, Tag-Schritten)		49
Sommer-/Winterzeitumstel- lung	Ja	Ja Nein		
Uhrabgleich	0,0 s/Woche	- 60,0 s/Woche +60,0 s/	s/Woche	
		Woche		
Anzeigeformat	-	-	-	
Datum	TT.MM.JJJJ	TT.MM.JJJJ oder MM/TT/JJJJ		
Kontrast des Displays	entsprechend Werksprüfung	25% 75%	%	
Information in der Standard- anzeige	Ohne ISM und Speicher: Datum	Datum Gewünschte Raumtemp.		
	Ohne ISM, mit Speicher: Speichertempe- ratur	Speichertemperatur Datum Gewünschte Raumtemp.		49
	Mit ISM und Speicher: Solarpumpen Status	Solarpumpen Status Solarertrag Gewünschte Raumtemp. Datum Speicher- temperatur		
	Mit ISM ohne Speicher: Solarpumpen Status	Solarpumpen Status Solarertrag Gewünschte Raumtemp. Datum		
Tastensperre	Aus	Aus Ein		49
Sprache	Deutsch	Deutsch Italiano Francais Nederlands		49

6.1.5 HAUPTMENUE: Solar

Menüstruktur Solar	Grund- einstellung			Beschreibung ab Seite
T2: Max. Temperatur Solarspeicher	60 °C	15 °C 90 °C	°C	50
Optimierungseinfluss Warmwasser ¹⁾	0 K	0 K (= Funktion aus) 20 K	K	50

¹⁾ Nur bei FR 110 verfügbar und in der Fachmannebene die Kollektorfläche eingestellt ist.

6.2 Heizprogramm

Hauptmenü: Heizung



Den Vorlauftemperaturregler am Heizgerät auf die maximal benötigte Vorlauftemperatur einstellen.

6.2.1 Zeitprogramme für Heizung

Heizprogramme steuern den Heizbetrieb. Für den Heizbetrieb gibt es drei Betriebsarten:

- Heizen 🔅
- Sparen 🤇
- Frost (Frostschutz) **

-oder-

individuelle Temperaturniveaus:

• 5 °C bis 30 °C in 1 °C Schritten.

Für jede der Betriebsarten ist im Heizungsregler FR 100 / FR 110 ein Sollwert für die Raumtemperatur abgelegt (→ Kapitel 6.2.2, Seite 40).

Für die Heizprogramme stehen insgesamt sechs Heizprogramm-Plätze (A bis F) im Speicher zur Verfügung. Jedes Heizprogramm enthält die Schaltzeiten für eine Woche (Wochenprogramm). Für jeden Heizkreis können Sie eines der Heizprogramme aktivieren.

Dabei kann für die Heizprogramme A bis C ein Zeit-/Temperaturniveauprofil mit den vorgegebenen Temperaturen der Betriebsarten **Heizen** ※/ **Sparen** 《 / **Frost** ※ erstellt werden.




Bild 13 Beispiel Zeit-/Temperaturniveauprofil mit den Betriebsarten für Heizprogramm A bis C

Für die Heizprogramme D bis F kann ein individuelles Zeit-/Temperaturniveauprofil mit beliebigen Temperaturen erstellt werden.




Bild 14 Beispiel Zeit-/Temperaturniveauprofil mit beliebigen Temperaturen für Heizprogramm D bis F



Die verschiedenen gespeicherten Heizprogramme erleichtern Ihnen das Wechseln von einem Heizprogramm zum anderen z. B. bei Wechselschicht (Frühschicht/Spätschicht) oder für die Dauer der Ferien.

Menü: Heizung > Programm

Verwenden Sie dieses Menü, um für den jeweils zugeodneten Heizkreis ein Heizprogramm zu erstellen, zu ändern oder zu aktivieren. Die Heizprogramme sind nur aktiv, wenn der Betriebsartenschalter auf auto eingestellt ist.

Aktivieren: Heizprogramm auswählen und aktivieren.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für den zugewiesenen Heizkreis ein Heizprogramm mit persönlichem Zeit-/Temperaturniveauprofil anpassen möchten.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > A:Programm A ... F:Programm F

Verwenden Sie dieses Menü, um das Heizprogramm Ihrer Wahl anzupassen.

- Überschreiben mit Heizprogramm: Das ausgewählte Heizprogramm mit einem bestehenden Heizprogramm Ihrer Wahl überschreiben.
 - A:Programm A ... F:Programm F: Heizprogramme mit persönlichem Zeit-/Temperaturniveauprofilen (Programmnamen können geändert werden, s. u.).
 - Halbtags vormittag ... Senioren: Vordefinierte Heizprogramme.
- Auf Grundeinstellung zurücksetzen: Heizprogramm auf Grundeinstellung zurücksetzen
 → Seite 26.
- Programmname: Name für das Heizprogramm mit und and and and and angezeigten Zeichen lassen sich einzeln durch Auswählen der angebotenen Buchstaben und Ziffern ersetzen.



Leerzeichen eingeben:

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > A:Programm A ... C:Programm C > Alle Tage

Verwenden Sie dieses Menü, um das Heizprogramm Ihrer Wahl mit gleichen Zeiten für jeden Tag zu ändern.

- P1, P2 ... P6: Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit drei unterschiedlichen Betriebsarten (Heizen 茶 / Sparen 《 / Frost 黎).
 - Die kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).
 - Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.
 - Überspringen Sie Schaltzeiten und Betriebsarten, die nicht geändert werden sollen mit oder oder .

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > D:Programm D ... F:Programm F > Alle Tage

Verwenden Sie dieses Menü, um das Heizprogramm Ihrer Wahl mit gleichen Zeiten für jeden Tag zu ändern.

- P1, P2 ... P6: Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit Temperaturen von mindestens 5 °C bis maximal 30 °C in 1 °C Schritten.
 - Die kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).
 - Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.
 - Überspringen Sie Schaltzeiten und
 Betriebsarten, die nicht geändert werden sollen mit Am oder 1/10.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > A:Programm A ... C:Programm C > Mo - Fr

Verwenden Sie dieses Menü, um das Heizprogramm Ihrer Wahl mit gleichen Zeiten für die Tage Montag bis Freitag zu ändern.

P1. P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter A:Programm A ... C:Programm C > Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > D:Programm D ... F:Programm F > Mo - Fr

Verwenden Sie dieses Menü, um das Heizprogramm Ihrer Wahl mit gleichen Zeiten für die Tage Montag bis Freitag zu ändern.

P1. P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter **D:Programm D** ... **F:Programm F > Alle Tage**.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > A:Programm A ... C:Programm C > Sa - So

Verwenden Sie dieses Menü, um das Heizprogramm Ihrer Wahl mit gleichen Zeiten für Samstag und Sonntag zu ändern.

P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter A:Programm A ... C:Programm C > Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > D:Programm D ... F:Programm F > Sa - So

Verwenden Sie dieses Menü, um das Heizprogramm Ihrer Wahl mit gleichen Zeiten für Samstag und Sonntag zu ändern.

P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter **D:Programm D** ... **F:Programm F > Alle Tage**.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > A:Programm A ... C:Programm C > Montag, Dienstag ... Sonntag

Verwenden Sie dieses Menü, wenn das Heizprogramm Ihrer Wahl für einzelne Tage individuell einzustellen (z. B. **Donnerstag**: jeden Donnerstag zur gleichen Zeit mit der ausgewählten Betriebsart beginnen).

P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter A:Programm A ... C:Programm C > Alle Tage.



Wenn die Programmierung für z. B. **Donnerstag** von den übrigen Wochentagen abweicht, erscheint in der Auswahl **Alle Tage** und **Mo - Fr** bei allen Werten ----- ab --:--. D. h. es gibt keine gemeinsamen Schaltzeiten und Betriebsarten für diese Auswahl.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ändern > D:Programm D ... F:Programm F > Montag, Dienstag ... Sonntag

Verwenden Sie dieses Menü, wenn das Heizprogramm Ihrer Wahl für einzelne Tage individuell einzustellen (z. B. **Donnerstag**: jeden Donnerstag zur gleichen Zeit mit der ausgewählten Betriebsart beginnen).

P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter **D:Programm D** ... **F:Programm F > Alle Tage**.



Wenn die Programmierung für z. B. **Donnerstag** von den übrigen Wochentagen abweicht, erscheint in der Auswahl **Alle Tage** und **Mo - Fr** bei allen Werten ----- ab --:--. D. h. es gibt keine gemeinsamen Schaltzeiten und Betriebsarten für diese Auswahl.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

Menü: Heizung > Programm > Ansehen

 Schaltzeiten und zugehörige Betriebsarten der Heizprogramme für Alle Tage, Mo - Fr, Sa
 So oder den einzelnen Wochentag als Segmentring ansehen.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

6.2.2 Temperaturniveaus für die Betriebsarten

Menü: Heizung > Parameter

Verwenden Sie dieses Menü, um dauerhaft die Temperaturniveaus für die 3 Betriebsarten (Heizen ※/Sparen ℂ / Frost ※) auf Ihre persönlichen Wünsche und Ihre Wohnräume anzupassen.

Menü: Heizung > Parameter > Temperaturniveaus

Verwenden Sie dieses Menü, um die gewünschte Raumtemperatur für die Betriebsarten einzustellen:

- Heizen = maximal benötigte Temperatur (z. B. wenn sich Personen in den Wohnräumen aufhalten und eine komfortable Raumtemperatur wünschen). Volle Segmente im Display zeigen den Zeitraum an, in dem diese Betriebsart aktiv ist.
- Sparen (= mittlere benötigte Temperatur (z. B. wenn eine niedrigere Raumtemperatur ausreicht oder wenn alle Personen außer Haus sind oder schlafen und das Gebäude nicht zu stark auskühlen darf). Leere Segmente im Display zeigen den Zeitraum an, in dem diese Betriebsart aktiv ist.
- Frost * = minimal benötigte Temperatur (z. B. wenn alle Personen außer Haus sind oder schlafen und das Gebäude auskühlen darf). Vorhandene Haustiere und Pflanzen berücksichtigen.



Die Anzeige der Segmente für die Heizprogramme C, D und F (individuelle Temperaturniveauprofile) sind ebenfalls von den hier eingestellten Werten abhängig.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 32.

6.3 Warmwasserprogramm

Hauptmenü: Warmwasser



Das Warmwasserprogramm ist nur bei FR 100 mit Kodierung 1 an einem Heizgerät mit BUS-fähiger Heatronic 3 und bei FR 110 verfügbar (→ Kapitel 4 auf Seite 18).



Den Warmwassertemperaturregler am Heizgerät auf die maximal benötigte Warmwassertemperatur einstellen.

Für FR 110: Wenn ein Warmwasserspeicher nach der hydraulischen Weiche an IPM angeschlossen ist, den Vorlauftemperaturregler am Heizgerät auf Rechtsanschlag stellen.



Wird durch das Warmwasserprogramm von einer hohen auf eine niedrigere Temperatur gewechselt, kühlt sich das Wasser im Speicher nicht sofort ab, es bleibt also noch längere Zeit warmes Wasser verfügbar. Ein Nachheizen des Speichers erfolgt aber erst, wenn die neue Solltemperatur unterschritten wird.

Warmwasser und Zirkulationspumpe Mit die aus Maniferung der Gie

Mit diesem Menüpunkt können Sie wahlweise ...

... Ihr individuelles Warmwasserprogramm aktivieren (**Separate Programme**). Empfehlenswert für Anlagen mit mehreren Heizkreisen.

- oder -

... das Warmwasserprogramm mit Ihrem Heizprogramm verbinden (Entspr. Heizprogramm). Dies ist sinnvoll, wenn Sie öfters zwischen verschiedenen Heizprogrammen wechseln. Das Warmwasserprogramm wird dann automatisch angepasst. Empfehlenswert für Anlagen mit einem Heizkreis.

Entspr. Heizprogramm (Automatikbetrieb zusammen mit dem Heizprogramm):

Mit Kombiheizgerät:

Warmwasser **Ein**, solange der Heizkreis in Betriebsart **Heizen** $\stackrel{\star}{\Rightarrow}$ ist und 1 Stunde danach (Nachlaufzeit). Sonst Warmwasser **Aus**.

Mit FR 100 und Warmwasserspeicher am Heizgerät:

Warmwasser **Ein**, solange der Heizkreis auf Betriebsart **Heizen** $\not\approx$ läuft oder innerhalb der nächsten Stunde auf Betriebsart Heizen schaltet.

Sonst Warmwasser Aus.

Mit FR 110 und Warmwasserspeicher:

1 Stunde bevor der Heizkreis auf Betriebsart Heizen δ schaltet, beginnt die Speicheraufheizung auf die eingestellte Warmwassertemperatur (Speichertemp. bei Betriebsart Heizen ¹⁾). Diese Einstellung bleibt aktiv, solange der Heizkreis in Betriebsart Heizen δ bleibt. Ist der Heizkreis in Betriebsart Sparen (),

1) Warmwassertemperatur einstellen

→ Kapitel 6.3.5 auf Seite 47

so wird der Speicher auf der unter **Speichertemp. bei Betriebsart Sparen** $^{1)}$ eingestellte Temperatur gehalten.

Ist der Heizkreis in Betriebsart **Frost** 🕸 so ist auch für den Speicher der Frostschutz aktiv (15 °C Festwert).

Mit Zirkulationspumpe für Warmwasserspeicher (nur FR 110):

Zirkulationspumpe **Ein** und Zirkulationspumpenstarts gemäß Einstellung (→ Kapitel 6.3.5 auf Seite 47), wenn einer der Heizkreise auf Betriebsart **Heizen** ※

Sonst Zirkulationspumpe Aus.

Separate Programme (unabhängige Zeitprogramme):

Automatischer Wechsel zwischen Warmwasser **Ein** ²⁾ / **Aus** ²⁾ oder verschiedenen Warmwassertemperaturen ³⁾ und Zirkulationspumpe **Ein** / **Aus** gemäß den eingegebenen Programmen.

Zirkulationspumpenstarts gemäß Einstellung (→ Kapitel 6.3.5 auf Seite 47).

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

²⁾ Warmwasserbereitung mit FR 100 / FR 110 und Kombiheizgerät oder mit FR 100 über Warmwasserspeicher am Heizgerät

³⁾ Warmwasserbereitung mit FR 110 über Warmwasserspeicher

6.3.1 Zeitprogramm für Warmwasser mit Kombiheizgerät

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Warmwasserbereitung ein Zeitprogramm wünschen.

Das Zeitprogramm ist nur einstellbar und aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser und Zirkulationspumpe > Separate Programme eingestellt ist.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Warmwasserbereitung ein Zeitprogramm anpassen wollen.

 Auf Grundeinstellung zurücksetzen: Warmwasserprogramm auf Grundeinstellung zurücksetzen → Seite 26.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Alle Tage

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für jeden Tag zu ändern.

- P1, P2 ... P6: Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit zwei unterschiedlichen Betriebsarten (Ein / Aus).
 - Ein: Wenn am Heizgerät die eco-Taste nicht leuchtet, steht umgehend warmes Wasser zur Verfügung (Komfortbetrieb). Volle Segmente im Display zeigen den Zeitraum an, in dem diese Betriebsart aktiv ist.
 - Aus: Der heizgeräteinterne Wärmetauscher bleibt nicht erwärmt (eco-Betrieb), dadurch wird Energie gespart. Im eco-Betrieb steht warmes Wasser erst nach längerer Warmwasserentnahme zur Verfügung. Leere Segmente im Display zeigen den Zeitraum an, in dem diese Betriebsart aktiv ist.

- Die kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).
- Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Mo - Fr

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für die Tage Montag bis Freitag zu ändern.

• P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Sa - So

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für Samstag und Sonntag zu ändern.

P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Montag, Dienstag ... Sonntag

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm für einzelne Tage individuell einzustellen.

• P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ansehen

 Schaltzeiten und zugehörige Betriebsart für Alle Tage, Mo - Fr, Sa - So oder den einzelnen Wochentag als Segmentring ansehen.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

6.3.2 Zeitprogramm für Warmwasser mit Warmwasserspeicher am Heizgerät (FR 100)

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Warmwasserbereitung ein Zeitprogramm wünschen.

Das Zeitprogramm ist nur einstellbar und aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser und Zirkulationspumpe > Separate Programme eingestellt ist.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Warmwasserbereitung ein Zeitprogramm anpassen wollen.

 Auf Grundeinstellung zurücksetzen: Warmwasserprogramm auf Grundeinstellung zurücksetzen → Seite 26.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Alle Tage

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für jeden Tag zu ändern.

- P1, P2 ... P6: Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit zwei unterschiedlichen Betriebsarten (Ein / Aus).
 - Ein: Speicherladung freigegeben (Temperatur entsprechend Einstellung am Heizgerät). Volle Segmente im Display zeigen den Zeitraum an, in dem diese Betriebsart aktivist.
 - Aus: Speicherladung gesperrt. Leere Segmente im Display zeigen den Zeitraum an, in dem diese Betriebsart aktiv ist.
 - Die kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).

 Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Mo - Fr

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für die Tage Montag bis Freitag zu ändern.

• P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Sa - So

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für Samstag und Sonntag zu ändern.

• P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Montag, Dienstag ... Sonntag

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm für einzelne Tage individuell einzustellen.

• P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter **Alle Tage**.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ansehen

 Schaltzeiten und zugehörige Betriebsart für Alle Tage, Mo - Fr, Sa - So oder den einzelnen Wochentag als Segmentring ansehen.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

6.3.3 Zeit-/Temperaturniveauprogramm für Warmwasser (nur mit FR 110 und Warmwasserspeicher)

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Warmwasserbereitung ein Programm mit persönlichem Zeit-/Temperaturniveauprofil wünschen. Das Zeit-/Temperaturniveauprogramm ist nur einstellbar und aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser und Zirkulationspumpe > Separate Programme eingestellt ist.




Bild 15 Beispiel Warmwasserprogramm mit Zeit-/Temperaturniveauprofil

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Warmwasserbereitung ein Zeitprogramm anpassen wollen.

 Auf Grundeinstellung zurücksetzen: Warmwasserprogramm auf Grundeinstellung zurücksetzen → Seite 26.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Alle Tage

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für jeden Tag zu ändern.

- P1, P2 ... P6: Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit individuellen Temperaturniveaus (15 °C bis 60 °C).
 - Liegt die im Warmwasserspeicher gemessene Temperatur unter der Solltemperatur, so wird der Speicher nachgeheizt.
 - Ist die Solltemperatur erreicht (oder überschritten), so wird nicht nachgeheizt.
 - Die kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).
 - Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.



Die Segmente im Display zeigen die Zeiträume der folgenden Warmwassertemperatur-Anforderungen an:

≥ 50 °C - volle Segmente ≤ 20 °C - keine Segmente andere - leere Segmente

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Mo - Fr

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für die Tage Montag bis Freitag zu ändern.

• P1, P2 ... P6: Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Sa - So

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für Samstag und Sonntag zu ändern.

P1, P2 ... P6:
 Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ändern > Montag, Dienstag ... Sonntag

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm für einzelne Tage individuell einzustellen.

• P1, P2 ... P6:
Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm > Ansehen

 Schaltzeiten und zugehörige Temperaturen für Alle Tage, Mo - Fr, Sa - So oder den einzelnen Wochentag als Segmentring ansehen.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

6.3.4 Zeitprogramm für Zirkulationspumpe (nur mit FR 110 und Warmwasserspeicher)

Das Zirkulationsprogramm legt fest, wann die Zirkulationspumpe für die Warmwasserzirkulation läuft.

Menü: Warmwasser > Zirku.Pumpe Programm

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Zirkulationspumpe ein Zeitprogramm wünschen.

Das Zeitprogramm ist nur einstellbar und aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser und

Zirkulationspumpe > Separate Programme eingestellt ist.

Menü: Warmwasser > Zirku.Pumpe Programm > Ändern > Alle Tage

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für jeden Tag zu ändern.

- P1, P2 ... P6: Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit zwei unterschiedlichen Betriebsarten (Ein / Aus).
 - Ein: Zirkulationspumpenstarts gemäß Einstellung (→ Kapitel 6.3.5 auf Seite 47).
 Volle Segmente im Display zeigen den Zeitraum an, in dem diese Betriebsart aktiv ist.
 - Aus: Die Zirkulationspumpe bleibt stehen.
 Leere Segmente im Display zeigen den
 Zeitraum an, in dem diese Betriebsart aktiv ist.
 - Die kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).
 - Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Zirku.Pumpe Programm > Ändern > Mo - Fr

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für die Tage Montag bis Freitag zu ändern.

• P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Zirku.Pumpe Programm > Ändern > Sa - So

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm mit gleichen Zeiten für Samstag und Sonntag zu ändern.

P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Zirku.Pumpe Programm > Ändern > Montag, Dienstag ... Sonntag

Verwenden Sie dieses Menü, um das Warmwasserprogramm für einzelne Tage individuell einzustellen.

• P1, P2 ... P6:

Beschreibung siehe oben unter Alle Tage.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

Menü: Warmwasser > Zirku.Pumpe Programm > Ansehen

 Schaltzeiten und zugehörige Betriebsart für Alle Tage, Mo - Fr, Sa - So oder den einzelnen Wochentag als Segmentring ansehen.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

6.3.5 Parameter für Warmwasser (nur mit FR 110 und Warmwasserspeicher)

Menü: Warmwasser > Parameter

- Speichertemp. bei Betriebsart Heizen:
 Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn
 Warmwasser > Warmwasser Programm >
 Entspr. Heizprogramm eingestellt ist
 (→ Seite 40). Stellen Sie hier die gewünschte
 Warmwassertemperatur für Ihren Warmwasserspeicher ein.
- Speichertemp. bei Betriebsart Sparen:
 Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn
 Warmwasser > Warmwasser Programm >
 Entspr. Heizprogramm eingestellt ist
 (→ Seite 40). Stellen Sie hier die gewünschte
 Absenktemperatur für Ihren Warmwasserspeicher ein.

Warmwasser Vorrang:

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn die Warmwasser Konfiguration in der Systemkonfiguration auf Speicher an IPM Nr. 3...10 eingestellt ist (→ Kapitel 8.1.1 auf Seite 55). Verwenden Sie dieses Menü, wenn während der Speicherladung Ihre Heizung nicht abgeschaltet werden soll (z. B. bei Gebäuden mit geringer Isolierung und tiefen Außentemperaturen).

- Vorrang: Während der Warmwasserbereitung wird die Heizung ausgeschaltet. Die Pumpen bleiben stehen und die Mischer werden geschlossen.
- Teilvorrang: Während der Warmwasserbereitung heizen die gemischten Heizkreise weiter, die Pumpen laufen und die Mischer regeln auf die gewünschte Heiztemperatur. Der ungemischte Heizkreis wird ausgeschaltet, damit er nicht zu heiß wird. Mit Teilvorrang dauert die Speicherladung länger.

Zirkulationspumpenläufe:

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn eine Zirkulationspumpe vorhanden ist. Die Zirkulationspumpe bleibt während den Zirkulationspumpe-**Aus**-Phasen stehen. Während der Zirkulationspumpe-**Ein**-Phase definiert dieser Menüpunkt die Anzahl der Zirkulationspumpenstarts pro Stunde. Bei der Einstellung:

- 1/h bis 6/h bleibt die Zirkulationspumpe bei jedem Start für 3 Minuten in Betrieb.
- 7/h läuft die Zirkulationspumpe dauernd während Ein.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

6.3.6 Thermische Desinfektion des Warmwassers (nur mit Warmwasserspeicher)

Menü: Warmwasser > Therm. Desinfektion

Dieses Menü ist nur aktiv, wenn Ihr Warmwasser über einen Warmwasserspeicher erwärmt wird. Wir empfehlen, die thermische Desinfektion regelmäßig durchzuführen. Für größere Warmwassersysteme können gesetzliche Vorgaben für die thermische Desinfektion bestehen. Wenn Sie ein Kombiheizgerät haben, beachten Sie die Hinweise in den Dokumenten des Heizgeräts.



Warnung: Verbrühungsgefahr! Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

- Die thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- Bewohner auf die Verbrühungsgefahr hinweisen und die thermische Desinfektion unbedingt überwachen.

Betriebsart:

- Automatikbetrieb: Die thermische Desinfektion startet automatisch entsprechend den eingestellten Startbedingungen.
 Abbrechen und manuelles Einschalten der thermischen Desinfektion ist möglich.
- Handbetrieb: Die thermische Desinfektion kann unter Betriebszustand gestartet werden.

Betriebszustand:

- Läuft nicht: Aktuell keine thermische Desinfektion. Mit Jetzt starten kann die thermische Desinfektion einmalig gestartet werden.
- Läuft: Aktuell thermische Desinfektion. Mit Anhalten kann die thermische Desinfek-

tion abgebrochen werden.
Wenn die **Solar Option E Therm. Desinfektion** eingeschaltet ist
(→ Kapitel 8.4 auf Seite 60) und die thermische Desinfektion mit **Anhalten**abgebrochen wird, erscheint bei nicht
Erreichen der Desinfektionstemperatur im
Solarspeicher für 5 Minuten eine Störmeldung (Störung 54, → Kapitel 9.1 ab

- Uhrzeit: Startzeit für die automatische thermische Desinfektion.
- Zeitintervall: Zeitraum bis zum nächsten Start der automatischen thermischen Desinfektion.



Seite 65).

Wenn Sie die automatische thermische Desinfektion (z. B. einmal pro Woche) nutzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie das Zeitintervall auf den gewünschten Wert (z. B. 7d, also 7 Tage).
- ► Stellen Sie die gewünschte Startzeit ein (z. B. 22:00 h).
- Stellen Sie die Betriebsart an dem Wochentag auf Automatikbetrieb, an dem die thermische Desinfektion stattfinden soll.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 34.

6.4 Allgemeine Einstellungen

6.4.1 Uhrzeit, Datum und Sommer-/Winterzeitumstellung

Menü: Allg. Einstellungen > Uhrzeit und Datum

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Uhrzeit und das Datum korrigieren möchten.

- Uhrzeit: Uhrzeit neu einstellen, z. B. wenn die Stromversorgung länger als 12 Stunden unterbrochen war.
- Datum: siehe oben Uhrzeit.
 Der aktuelle Wochentag (z. B. Mo) wird automatisch errechnet.
- Sommer-/Winterzeitumstellung: Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung ein- oder ausschalten.
- Uhrabgleich: Korrekturfaktor für die Uhrzeit einstellen. Diese Korrektur wird einmal pro Woche durchgeführt.
 Beispiel:
 - Abweichung der Uhrzeit um ca. 3 Minuten pro Jahr
 - - 3 Minuten pro Jahr entsprechen
 - 180 Sekunden pro Jahr
 - 1 Jahr = 52 Wochen
 - 180 Sekunden : 52 Wochen
 - = -3,46 Sekunden pro Woche
 - Korrekturfaktor = +3,5 s/Woche

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 36.

6.4.2 Anzeigeformate

Menü: Allg. Einstellungen > Anzeigeformat

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Anzeigeformate Ihren persönlichen Wünschen anpassen möchten.

Datum: Format für die Datumsanzeige zwischen TT.MM.JJJJ oder MM/TT/JJJJ auswählen (T = Ziffer für Tag, M = Ziffer für Monat, J = Ziffer für Jahr).

- Kontrast des Displays: Kontrast für die Anzeige zwischen 25% und 75% einstellen.
- Information in der Standardanzeige:
 Gewünschte Information einstellen, die während der Standardanzeige in der obersten
 Zeile angezeigt werden soll.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 36.

6.4.3 Tastensperre

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 36.

- Tastensperre: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie die Tastenfunktionen gegen unerwünschtes Betätigen z. B. durch Kinder sperren möchten.
 - Wird bei aktiver Tastensperre und Standardanzeige im Display eine gesperrte Taste gedrückt, erscheint eine entsprechende Information.



Geänderte Stellungen des Betriebsartenschalters werden erst nach Zurücksetzen von **Tastensperre** aktiv.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 36.

6.4.4 Sprache

 Sprache: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wünschen.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 36.

49

6.5 Solar Einstellungen

Hauptmenü: Solar

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Speichertemperatur begrenzen oder die Warmwasser-Solltemperatur und die

Vorlaufsolltemperaturen aufgrund der zur Verfügung stehenden solaren Energie in Abhängigkeit von Ihrer Region optimieren wollen.

Speichertemperatur begrenzen

Um möglichst viel solare Energie zu speichern, ist eine hohe Speichertemperatur erforderlich.

Die Begrenzung der Speichertemperatur verhindert eine Überhitzung des Trinkwassers. Bei Inbetriebnahme wird der Temperaturwert vom Modul ISM übermittelt.



Warnung: Verbrühungsgefahr! Durch eine Speichertemperatur von über 60 °C.

- Wenn die Begrenzung der Speichertemperatur > 60 °C eingestellt wird, einen thermostatischen Trinkwassermischer oder die Warmwasser-Komfortgruppe (WWKG, Zubehör → Bild 4 auf Seite 13) in die Warmwasserleitung einbauen.
- ► Trinkwassermischer auf max. 60 °C einstellen.
- T2: Max. Temperatur Solarspeicher: Speichertemperatur > 60 °C bei Warmwasserspeichern nur mit Begrenzung der Zapftemperatur über thermostatischen Trinkwassermischer.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 36.

Solaroptimierung

Um möglichst viel solare Energie zu nutzen, kann der Heizungsregler FR 110 den im Tagesverlauf zu erwartenden Solarertrag abschätzen und bei der Warmwasserregelung berücksichtigen. Das Heizgerät produziert entsprechend weniger Wärme und verbraucht weniger Gas.

Weitere Informationen für den Fachmann

- → Kapitel 8.5.3 auf Seite 62
- Optimierungseinfluss Warmwasser: Maximale Reduzierung der Warmwasser-Solltemperatur durch solaren Einfluss.
 Beispiel:
 - Warmwasser-Solltemperatur = 60 °C
 - Optimierungseinfluss Warmwasser
 = 15 K
 - Warmwasser-Solltemperatur für das Heizgerät = 60 °C 15 K
 - Vorausgesetzt es steht ausreichend Solarleistung zur Verfügung, stellt sich die maximale Reduzierung ein und das Heizgerät erwärmt das Warmwasser auf 45 °C und die restlichen 15 K können durch solaren Eintrag erwärmt werden.



Optimierungseinfluss

Warmwasser startet frühestens nach einer Kalibrierungsphase von 30 Tagen nach der Inbetriebnahme der Solaranlage. In dieser Zeit "lernt" der Heizungsregler FR 110 welcher Solarertrag möglich ist.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 36.

7 Anzeigen von Informationen

Menü: INFO

Hier können verschiedene Systeminformationen angezeigt werden.

Das Bewegen in der Menüstruktur wird in Kapitel 5.2 ab Seite 22 ausführlich beschrieben.



Die Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn die Anlagenteile vorhandenen und/oder aktiviert sind. Einige Menüpunkte werden nicht angezeigt, weil diese durch eine Einstellung in einem anderen Menüpunkt abgeschaltet werden.

Übersicht Menü INFO

Die nachfolge Tabelle dient

- zur Übersicht der Menüstruktur (Spalte 1).
 Die Menütiefe ist durch unterschiedliche Graustufen gekennzeichnet.
 - z. B. sind die Menüs **Heizgerät** und **Heizkreis** auf der gleichen Ebene.
- zur Übersicht der variablen Anzeigemöglichkeiten (Spalte 2).
- zur Beschreibung der einzelnen Infopunkte (Spalte 3).

Menüstruktur INFO	Anzeige (Beispiel)	Beschreibung
Heizgerät	-	-
Heizbetrieb möglich	Ja Nein	Zeigt, ob Heizgerät betriebsbereit ist.
Aktuelle Vorlauftemperatur	55,0 °C	Aktuelle Vorlauftemperatur am Heizgerät.
Brenner	Ein Aus	Zustand des Brenners.
Heizungspumpe	Ein Aus	Schaltzustand der Pumpe im Heizgerät.
Maximale Vorlauftemperatur	75,0 °C	Am Heizgerät eingestellte maximale Vorlauftempera-
		tur.
Maximale Warmwassertem-	60,0 °C	Am Heizgerät eingestellte maximale Warmwasser-
peratur		temperatur.
Inspektion erforderlich	Ja Nein	Zeigt, ob eine Wartung/Inspektion des Heizgeräts
		erforderlich ist.

Menüstruktur INFO	Anzeige (Beispiel)	Beschreibung		
Heizkreis	-	-		
Kodierung: Heizkreis	1	Aktuell zugeordneter Heizkreis.		
Betriebsart	Auto-Heizen Auto- Sparen Auto-Frost Heizen Sparen Frost Urlaub-Auto Urlaub- Heizen Urlaub-Sparen Urlaub-Frost	Aktuelle Betriebsart oder Sonderbetrieb für den zugeordneten Heizkreis.		
Gewünschte Raumtemp.	25,0 °C	Gewünschte Raumtemperatur für den zugeordneten Heizkreis.		
Aktuelle Raumtemperatur	22,0 °C	Am Regler gemessene Raumtemperatur.		
Geforderte Heizleistung	45%	Vom Regler geforderte Heizleistung (nur bei Analoganschluss des FR 100 über Schnittstelle 1-2-4).		
Geforderte Vorlauftempera- tur	75,0 °C	Vom Regler errechnete und geforderte Vorlauftem- peratur für den zugeordneten Heizkreis.		
Aktuelle Vorlauftemperatur	47,0 °C	Im zugeordneten Heizkreis gemessene Vorlauftem- peratur.		
Heizungspumpe	Ein Aus	Schaltzustand der Heizungspumpe im zugeordneten Heizkreis.		
Aktuelle Mischerstellung	85% offen	Aktueller Öffnungsgrad des Mischers im zugeordneten Heizkreis.		
Warmwasser	-	-		
Betriebsart	Warmwasser sofort Auto-Ein Auto-Aus Urlaub-Auto Urlaub-Ein Urlaub-Aus	Aktuelle Betriebsart oder Sonderbetrieb für Warmwasser mit Kombiheizgerät.		
	Warmwasser sofort Therm. Desinfektion Automatikbetrieb Urlaub-Auto Urlaub 15 °C	Aktuelle Betriebsart oder Sonderbetrieb für Warmwasserspeicher.		
Gewünschte Warmwasser- temperatur	60,0 °C	Vom Regler geforderte Warmwassertemperatur.		
Aktuelle Warmwassertemperatur	40,0 °C	Aktuell gemessene Warmwassertemperatur.		
Zustand der Warmwasserbereitung	Läuft Aus	Aktueller Zustand der Warmwasserbereitung.		
Letzte thermische Desinfektion ¹⁾	Abgeschlossen Abgebrochen Läuft	Status der letzten thermischen Desinfektion.		
Kundendienst ²⁾	-	-		
Telefonnummer	(Telefonnummer)	Telefonnummer der Heizungsfachfirma (Anlagenersteller).		
Name	(Name)	Name der Heizungsfachfirma (Anlagenersteller).		

Menüstruktur INFO		Anzeige (Beispiel)	Beschreibung
Solar		-	-
St	tandardsystem	-	Menü für den Grundanlagenteil des Solarsystems.
	T1: Temperatur 1. Kollek- torfeld	80,0 °C	Am Kollektortemperaturfühler (T ₁) gemessene Tem-
		55.7.00	peratur.
	T2: Temperatur Solar-	55,7 °C	Am unteren Speichertemperaturfühler (T ₂) gemes-
	speicher unten		sene Temperatur im Solarspeicher.
	SP: Zustand Solarpumpe 1.Kollekt.feld	Läuft Aus	Schaltzustand der Solarpumpe (SP).
П	Abschaltung 1.Kollektor- feld	Ja Nein	Zeigt, ob eine Sicherheitsabschaltung der Solar- pumpe (SP) wegen Überhitzung der Kollektoren (T ₁) vorliegt.
	Zustand Solarspeicher	Voll geladen Teilweise geladen	Ladezustand Solarspeicher.
	SP: Laufzeit Solarpumpe 1.Kollekt.feld	12463 h	Anzahl der Betriebsstunden der Solarpumpe (SP) seit der Inbetriebnahme.
TI	nerm. Desinfektion ¹⁾	-	Menü für den Anlagenteil thermische Systemdesinfektion.
	PE:Zustand Pumpe für therm. Desinfektion	Läuft Aus	Schaltzustand der thermischen Desinfektionspumpe (PE).
		Menü zur solar gestützten Optimierung des konventionellen Heizsystems.	
ı	Solarertrag der letzten Stunde	120 Wh	Solarer Energieeintrag innerhalb der letzten Stunde (hier werden nur Werte angezeigt, wenn im Menü Solaroptimierung korrekte Parameter eingestellt sind, → Kapitel 8.5.3 auf Seite 62).
	Solarertrag heute	2,38 kWh	Solarer Energieeintrag am aktuellen Tag.
	Solarertrag insgesamt	483,6 kWh	Gesamter solarer Energieeintrag seit Inbetriebnahme.
	Warmwassertemperatur reduziert um	4,7 K	Aktuelle Reduzierung der vom Heizgerät geforderten Warmwasser-Solltemperatur, aufgrund der zur Ver- fügung stehenden solaren Energie. Startet frühes- tens 30 Tage nach der Inbetriebnahme.
Störu	ngen	40 Solarsystem 03 FR 100 EA Heizgerät 	Liste der aktuellen Störungen. Nähere Informationen werden durch Auswählen mit † und bestätigen mit & angezeigt.

- 1) Bei FR 100 nur mit Speicher am Gerät.
- 2) Nur verfügbar, wenn in der Fachmannebene ein Name oder eine Telefonnummer hinterlegt ist.
- 3) Nur verfügbar, wenn in der Fachmannebene die Kollektorfläche eingestellt ist.

8 Einstellen des Menüs FACHMANN EBENE (nur für den Fachmann)



Das Menü **FACHMANN EBENE** ist nur für den Fachmann bestimmt!

► **FACHMANN EBENE** öffnen: menu ca. 3 Sekunden drücken.

Das Bewegen in der Menüstruktur, das Programmieren, das Löschen von Werten und das Zurücksetzen auf die Grundeinstellung wird in Kapitel 5.2 ab Seite 22 ausführlich beschrieben.

8.1 Übersicht und Einstellungen des Menüs FACHMANN EBENE

Die nachfolgenden Tabellen dienen

- zur Übersicht der Menüstruktur (Spalte 1).
 Die Menütiefe ist durch unterschiedliche Graustufen gekennzeichnet.
 - z. B. im Menü **Solarsys. Parameter** sind die Untermenüs **1. Standardsystem** und **Solaroptimierung** auf der gleichen Ebene.
- zur Übersicht der Grundeinstellungen (Spalte 2), z. B., um einzelne Menüpunkte auf Grundeinstellung zurückzusetzen.
- zur Übersicht der Einstellbereiche der einzelnen Menüpunkte (Spalte 3).
- zum Eintragen der persönlichen Einstellung (Spalte 4).
- zum Auffinden der detaillierten Beschreibung zu den einzelnen Menüpunkten (Spalte 5).



Die Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn die Anlagenteile vorhandenen und/oder aktiviert sind. Einige Menüpunkte werden nicht angezeigt, weil diese durch eine Einstellung in einem anderen Menüpunkt abgeschaltet werden.

 Menüpunkte immer der Reihe nach einstellen oder unverändert überspringen. Dadurch werden nachfolgende Menüpunkte automatisch angepasst oder nicht angezeigt.

8.1.1 FACHMANN EBENE: Systemkonfiguration

Menüstruktur Systemkonfiguration	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
Anschlussart	-	BUS 1-2-4 (nur mit FR 100)		
Automat. Systemkonfiguration starten	Nein	Nein Ja		
Warmwasser Konfiguration 1)	Mit FR 100: Kombiheizge- rät	Nein Kombiheizgerät Speicher am Heizger.		
	Speicher am Heizger.	Nein Kombiheizgerät Speicher am Heizger. Speicher an IPM Nr. 3 10		58
Zirkulationspumpe ²⁾	Nein	Nein Vorhanden		
Heizkreis Konfiguration	Ungemischt ohne IPM	Ungemischt ohne IPM Unge- mischt mit IPM Gemischt		-
Kodierung: Heizkreis	1	1 10 (nur FR 100 mit BUS-Verbindung)		
ISM 1	Nein	Nein Vorhanden		
ISM 2	Nein	Nein Vorhanden		

¹⁾ Nur FR 110 oder FR 100 mit Kodierung 1

8.1.2 FACHMANN EBENE: Heizungsparameter

Menüstruktur Heizungsparameter	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
Raumtemperaturfühler abglei- chen	0,0 K	– 3,0 K 3,0 K	K	
Anpassungsfaktor I	40%	0% 100%	%	
Verstärkungsfaktor V	80%	40% 100%	%	59
Aufheizoptimierung	Nein	Nein Ja		1
Maximale Vorlauftemperatur	75 °C	30 °C 85 °C	°C	
Mischerlaufzeit	140 s	10 s 600 s	S	

8.1.3 FACHMANN EBENE: Solarsystem konfig.

Menüstruktur Solarsystem konfig.	Grund- einstellung		Beschreibung ab Seite
Solar Option E Therm. Desinfek-	Nein	Nein Ja	60
tion			60

²⁾ Nur mit FR 110

8.1.4 FACHMANN EBENE: Solarsys. Parameter

Menüstruktur Solarsys. Parameter	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
1. Standardsystem	-	-	-	
SP: Einschalttemperaturdifferenz	8 K	3 K 20 K (nicht niedriger als "SP: Ausschalt- temperaturdifferenz" +1 K)	К	
SP: Ausschalttemperaturdifferenz	4 K	2 K 19 K (nicht höher als "SP: Einschalttem- peraturdifferenz" – 1 K)	К	61
T2: Max. Temperatur Solar- speicher	60 °C	15 °C 90 °C	°C	
Maximale Kollektortempera- tur	120 °C	100 °C 140 °C	°C	
SP: Betriebsart Solarpumpe 1. Kollektorfeld	Automatik- betrieb	Automatikbetrieb Manuell Ein Manuell Aus		
PE: Betriebsart Pumpe für therm. Desinfek.	Automatik- betrieb	Automatikbetrieb Manuell Ein Manuell Aus		60
Solaroptimierung				
Fläche 1. Kollektorfeld	0,0 m ²	0,0 m ² 150,0 m ²	m ²	
Typ 1. Kollektorfeld	Flachkollek- tor	Flachkollektor Vakuumröhrenkollektor		62
Klimazone	90	0 255		
Optimierungseinfluss Warm- wasser	0 K	0 K (= Funktion aus) 20 K	K	
Solarsystem in Betrieb nehmen	Nein	Nein Ja		61

8.1.5 FACHMANN EBENE: Systemstörungen

Menüstruktur Systemstörungen	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
01.01.2006 16:11 EA Heizgerät (Beispiel für letzte Störung)	-	-	-	
25.09.2005 18:45 32 IPM Kodier. 3 (bis max. 19 vorherige Störungen)	-	-	-	64

8.1.6 FACHMANN EBENE: Kundendienst Adresse

Menüstruktur Kundendienst Adresse	Beispiel	Einstellbereich	Beschreibung ab Seite
Telefonnummer	012345 6789	max. 20 Zeichen	
Name	Heizungsfach- firma	max. 20 Zeichen	64

8.1.7 FACHMANN EBENE: System Info

Menüstruktur System Info	Beispiel	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
Datum der ersten Inbetrieb- nahme	22.10.2005 (Aktivierung bei Inbetrieb- nahme)	-	-	
Bestellnummer des Heizgerätes	7 777 777 777 (Wert von Heizgerät)	-	-	
Fertigungsdatum des Heizgerätes	27.06.2005 (Wert von Heizgerät)	-	-	64
Bestellnummer und Typ des Reglers	7 777 777 777 FR 100 (Fester Wert ab Werk)	-	-	04
Fertigungsdatum des Reglers	27.06.2005 (Fester Wert ab Werk)	-	-	
Version der Reglersoftware	JF11.12 (Fes- ter Wert ab Werk)	-	-	

8.2 Heizungssystem konfigurieren

Fachmann Ebene: Systemkonfiguration



Ein Anlagenbeispiel finden Sie in Kapitel 2.5 auf Seite 12. Weitere Beispiele können Sie in der Anleitung des IPM oder in den Planungsunterlagen finden.

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie das System automatisch oder manuell konfigurieren möchten, z. B. bei Inbetriebnahme oder bei Änderung der Anlage.

- Anschlussart für die Einstellung der Verbindungsart zur Heatronic 3 (nur FR 100).
- Automat. Systemkonfiguration starten für automatisches Konfigurieren starten.
- Warmwasser Konfiguration für die manuelle Konfiguration des Warmwassersystems (nur bei FR 100 mit Kodierung 1 oder FR 110).
- Heizkreis Konfiguration für die Konfiguration des zugeordneten Heizkreises.
- Zirkulationspumpe: Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn eine Zirkulationspumpe im Warmwassersystem installiert ist (nur bei FR 110).
- Kodierung: Heizkreis für die Auswahl des zugeordneten Heizkreises (1 ... 10 – nur FR 100)

Bei der Erstinbetriebnahme einer Heizungsanlage gehen Sie wie folgt vor:

- Kodierung aller BUS-Teilnehmer entsprechend Ihrer Funktion einstellen (z. B. IPM 1 für Heizkreis 1, usw.).
- ▶ Automatisches Konfigurieren starten.
- Die anderen Menüpunkte unter
 Systemkonfiguration prüfen und falls erforderlich manuell an die aktuelle Anlage anpassen.



Das Solarsystem der Heizungsanlage muss manuell konfiguriert werden (→ Kapitel 8.4, Seite 60). Bei der automatischen Systemkonfiguration des Heizungssystems wird das Solarsystem nicht konfiguriert.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 55.

8.3 Parameter für Heizung

Fachmann Ebene: Heizungsparameter



Den Vorlauftemperaturregler am Heizgerät auf die maximal benötigte Vorlauftemperatur einstellen.

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Parameter für den zugeordneten Heizkreis einstellen möchten.

Raumtemperaturfühler abgleichen:

- Geeignetes Präzisions-Messinstrument in der Nähe des FR 100 oder FR 110 anbringen. Das Präzisions-Messinstrument darf keine Wärme an den FR 100 oder FR 110 abgeben.
- 1 Stunde lang Wärmequellen wie Sonnenstrahlen, Körperwärme usw. fernhalten.
- Den angezeigten Korrekturwert für die Raumtemperatur abgleichen.

Anpassungsfaktor I:

Der **Anpassungsfaktor I** ist die Geschwindigkeit, mit der eine bleibende Regelabweichung der Raumtemperatur ausgeglichen wird.

- ≤ 40%: Niedrigeren Faktor einstellen, um ein geringeres Überschwingen der Raumtemperatur durch langsamere Korrektur zu erreichen.
- ≥ 40%: Höheren Faktor einstellen, um eine schnellere Korrektur durch stärkeres Überschwingen der Raumtemperatur zu erreichen.

Verstärkungsfaktor V:

Der **Verstärkungsfaktor V** nimmt, abhängig von der Raumtemperaturänderung, Einfluss auf die Wärmeanforderung.

 - ≤ 80%: Niedrigeren Faktor einstellen, um den Einfluss auf die Wärmeanforderung zu drosseln. Die Eingestellte Raumtemperatur wird nach geraumer Zeit mit geringem Überschwingen erreicht. - ≥ 80%: Höheren Faktor einstellen, um den Einfluss auf die Wärmeanforderung zu verstärken. Die Eingestellte Raumtemperatur wird schnell mit Neigung zum Überschwingen erreicht.

Aufheizoptimierung:

- Nein: Das Heizprogramm enthält reine Schaltzeiten für den zugeordneten Heizkreis.
- Ja: Das Heizprogramm enthält Zeitpunkte für die gewünschte Raumtemperatur.
 Der Regler verschiebt die Schaltzeiten für die Heizung selbständig. Er orientiert sich dabei an den Heizzeiten, die er an den Vortagen benötigt hat. Somit kann der Regler jahreszeitbedingte Außentemperaturschwankungen berücksichtigen.
 Während der Betriebsarten Sparen (/

Frost proses müssen für den Leitraum dauerhaft die gleichen Bedingungen herrschen: Die gleichen Türen geschlossen halten. Fenster möglichst geschlossen lassen. Die gleichen Räume beheizen. Heizkörper und Ventile nicht verstellen oder verdecken.

→ Weitere Hinweise in Kapitel 10 auf Seite 71.



Können diese Bedingungen nicht mehrere Tage lang eingehalten wer-

 Den Regler ohne Aufheizoptimierung betreiben.

· Maximale Vorlauftemperatur:

Die **Maximale Vorlauftemperatur** passend für den zugeordneten Heizkreis einstellen.

Mischerlaufzeit:

Die **Mischerlaufzeit** auf die Laufzeit des eingesetzten Mischerstellmotors für den zugeordneten Heizkreis einstellen.

8.4 Solarsystem konfigurieren



Das Solarsystem der Heizungsanlage muss manuell konfiguriert werden. Bei der automatischen Systemkonfiguration des Heizungssystems (→ Kapitel 8.2, Seite 58) wird das Solarsystem nicht konfiguriert.

Fachmann Ebene: Solarsystem konfig.



Ein Anlagenbeispiel finden Sie in Kapitel 2.5 auf Seite 12. Weitere Beispiele können Sie in der Anleitung des ISM oder in den Planungsunterlagen finden.

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für das Solarsystem die thermische Desinfektion einstellen möchten.

 Solar Option E Therm. Desinfektion für die thermische Desinfektion

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 55.

8.5 Parameter für Solarsystem



Solaranlage nach den Dokumenten der Solaranlage befüllen, entlüften und für die Inbetriebnahme nach diesem Kapitel vorbereiten.

Fachmann Ebene: Solarsys. Parameter

Die Grundeinstellung der Parameter in diesem Menü ist für viele gängige Anlagendimensionen geeignet. Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Parameter auf die installierte Solaranlage fein abstimmen möchten.

- PE: Betriebsart Pumpe für therm. Desinfek.: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um dieBetriebsart der Pumpe (PE) für thermische Desinfektion auszuwählen.
 - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
 - Manuell Ein: Schaltet die Pumpe dauerhaft ein (z. B. für Funktionstest bei Inbetriebnahme).
 - Manuell Aus: Schaltet die Pumpe dauerhaft aus (z. B. bei Wartungsarbeiten an der Pumpe ohne den Heizbetrieb zu unterbrechen).

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 56.



Die Bezeichnungen der Pumpen und Temperaturfühler, z.B. (PE) oder (T1), werden auch in der Installationsanleitung des ISM verwendet.

8.5.1 Solarsystem in Betrieb nehmen

Fachmann Ebene: Solarsys. Parameter

Bevor Sie das Solarsystem in Betrieb nehmen müssen Sie:

- ▶ Das Solarsystem befüllen und entlüften.
- Die Parameter für das Solarsystem kontrollieren und, falls erforderlich, auf das installierte Solarsystem fein abstimmen.
- Solarsystem in Betrieb nehmen: Verwenden Sie diesen Menüpunkt zur Inbetriebnahme des Solarsystems.
 - Ja: Solarsystem aktiv. Die ISM-Schaltausgänge sind für den Regelbetrieb freigeschaltet.
 - Nein: Solarsystem nicht aktiv. Die ISM-Schaltausgänge sind für den Regelbetrieb gesperrt, können jedoch manuell eingeschaltet werden.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 56.

8.5.2 Parameter für das Solarstandardsystem

Menü: Solarsys. Parameter > 1. Standardsystem

Verwenden Sie dieses Menü, um die Parameter des Solarsystems einzustellen, wenn sie es zur Warmwasserbereitung einsetzen.

- SP: Einschalttemperaturdifferenz: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um die Einschalttemperaturdifferenz für die Solarpumpe (SP) einzustellen.
 - Steigt die Differenz aus Kollektortemperatur (T1) und Speichertemperatur im Solarspeicher (T2) über den eingestellten Wert, wird die Solarpumpe (SP) eingeschaltet.
- SP: Ausschalttemperaturdifferenz: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um die Ausschalttemperaturdifferenz für die Solarpumpe (SP) einzustellen.
 - Fällt die Differenz aus Kollektortemperatur (T1) und Speichertemperatur im Solarspei-

- cher (T2) unter den eingestellten Wert, wird die Solarpumpe (SP) ausgeschaltet.
- T2: Max. Temperatur Solarspeicher: Detaillierte Beschreibung zu T2: Max. Temperatur Solarspeicher → Seite 50.
- Maximale Kollektortemperatur: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um die Maximale Temperatur am Kollektortemperaturfühler (T₁) einzustellen.

Steigt die am Kollektorfühler (T₁) gemessene Temperatur über den eingestellten Wert, wird der Betrieb der Solarpumpe (SP) so lange gesperrt, bis die Temperatur wieder unter den eingestellten Wert abfällt.



Bei Temperaturen über 140 °C und Systemdruck < 4 bar verdampft die Wärmeträgerflüssigkeit im Kollektor. Die Solarpumpe bleibt solange gesperrt bis der Kollektor eine Temperatur erreicht hat bei der sich kein Dampf mehr im Solarkreis befindet.

- SP: Betriebsart Solarpumpe 1. Kollektorfeld: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um die Betriebsart der Solarpumpe (SP) auszuwählen:
 - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
 - Manuell Ein: Schaltet die Pumpe dauerhaft ein (z. B. zum Entlüften der Solaranlage bei Inbetriebnahme).
 - Manuell Aus: Schaltet die Pumpe dauerhaft aus (z. B. bei Wartungsarbeiten an der Solaranlage ohne den Heizbetrieb zu unterbrechen).

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 56.

8.5.3 Parameter für Solaroptimierung

Die Solaroptimierung erfolgt automatisch in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Solarleistung. Für die Berechnung der Solarleistung wird die Angabe der installierten Kollektorfläche, des Kollektortyps und die Klimazone, in der die Anlage installiert ist, benötigt.

Menü: Solarsys. Parameter > Solaroptimierung

Verwenden Sie dieses Menü, um die Parameter der Solaroptimierung einzustellen.

Fläche 1. Kollektorfeld: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um für das 1. Kollektorfeld die installierte Fläche einzustellen.

Kollektortyp	Bruttokollektorfläche pro Kollektor in m ²
FK 210	2,1
FK 240	2,4
FK 260	2,6
VK 180	1,8
FKT-1	2,4
FKC-1	2,4
FKB-1	2,4

Tab. 5 Bruttokollektorflächen

- Typ 1. Kollektorfeld: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um den installierten Kollektortyp für das 1. Kollektorfeld auszuwählen.
- Klimazone: Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um den Wert der Klimazone für den Installationsort einzustellen.
 - Suchen Sie den Standort Ihrer Anlage in der Karte mit den Klimazonen (→ Bild 16) und geben Sie den Wert der Klimazone ein.
 - Finden sie Ihren Standort nicht in der Karte, so lassen Sie den Wert unverändert (Grundeinstellung 90).
- Optimierungseinfluss Warmwasser: Dieser Parameter kann auch im Hauptmenü Solar eingestellt werden. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 50.

Menüstruktur und Einstellbereiche → Seite 56.



Bild 16 Karte mit Klimazonen für mitteleuropäischen Raum

8.6 Störungshistorie

Fachmann Ebene: Systemstörungen

Hier kann der Fachmann die 20 letzten evtl. aufgetretenen Störungen in der Anlage anzeigen lassen (Störungsdatum, -quelle, -kode und -beschreibung). Die zuerst angezeigten Störungen können noch aktiv sein.

Menüstruktur → Seite 56.

8.7 Anzeigen und Einstellen der Kundendienstadresse

Fachmann Ebene: Kundendienst Adresse

- Telefonnummer: Für den Servicefall kann der Fachmann hier die Telefonnummer.
- Name: Für den Servicefall kann der Fachmann hier die Adresse des Fachbetriebs eingeben.



Leerzeichen eingeben:

► Wenn das aktuelle Zeichen dunkel hinterlegt ist, mit ☐ löschen (Leerzeichen = _).

Menüstruktur und Einstellbereich → Seite 56.

8.8 Anzeigen von Systeminformationen

Fachmann Ebene: System Info

Verschiedene Systeminformationen anzeigen:

- Datum der ersten Inbetriebnahme (wird automatisch bei der Inbetriebnahme aktiviert)
- Bestellnummer des Heizgerätes (fester Wert vom Heizgerät)
- Fertigungsdatum des Heizgerätes (fester Wert vom Heizgerät)
- Bestellnummer und Typ des Reglers (fester Wert ab Werk)
- Fertigungsdatum des Reglers (fester Wert ab Werk)
- Version der Reglersoftware (fester Wert ab Werk)

Menüstruktur → Seite 57.

9 Störungsbehebung

Störungen von BUS-Teilnehmern werden angezeigt.

Eine Störung des Heizgeräts (z. B. Störung EA) wird im Display des Reglers mit entsprechenden Hinweistexten angezeigt.

► Heizungsfachmann informieren.



Für den Fachmann:

 Die Störung nach den Angaben der Dokumente des Heizgeräts beheben.

9.1 Störungsbehebung mit Anzeige (nur für den Fachmann)



Bild 17 Störungsanzeige

- 1 Störung Nummer
- 2 BUS-Teilnehmer, der die Störung erkannt hat und an alle Regler meldet
- 3 Text zu Störung Nummer
- 4 Kode oder weiterer Störungstext

Die aktuelle Störung wird am Regler angezeigt:

Ermitteln Sie den betroffenen BUS-Teilnehmer zur aktuellen Störung. Die aufgetretene Störung kann nur an dem BUS-Teilnehmer behoben werden, der die Störung verursacht hat.

Anzeige (→ Pos. 1, 3 und 4 in Bild 17)			
Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann
Störung 01 Störung in der BUS-Kommunikation!	10	IPM erhält keinen Sollwert vom Heizungsregler.	Kodierung der BUS-Teilneh- mer prüfen, BUS-Verbindung
	200	Heizgerät meldet sich nicht mehr.	prüfen und ggf. Unterbre- chung aufheben.
	201	Falscher BUS-Teilnehmer angeschlossen.	Falschen BUS-Teilnehmer identifizieren und tauschen.
Störung 02	40	Falscher Modultyp erkannt.	IPM tauschen.
Interne Störung!	41	Zwei gleiche Kodierungen an IPM eingestellt.	Anlage ausschalten und Kodierung korrigieren.
	42	Kodierschalter an IPM in Zwischenstellung.	
	43	Kodierschalterstellung wurde nach Initialisierungsphase ver- ändert.	
	100	ISM antwortet nicht.	BUS-Verbindung prüfen und ggf. Unterbrechung aufheben.

Anzeige (→ Pos. 1, 3 und 4 in Bild 17)					
Text		Ursache	Abhilfe durch den Fachmann		
Störung 02 Interne Störung! Wegen EEPROM Problem einige Parameter auf Grundeinstellung zurückgesetzt!	205	Einige Parameter auf Grundeinstellung zurückgesetzt .	Parametereinstellungen prü- fen und ggf. neu einstellen. Defekten Regler ermitteln und tauschen.		
Störung 02 Interne Störung! FR100/FR110 kann das Heizungssystem nicht mehr steuern!	255	FR 100 / FR 110 kann das Hei- zungssystem nicht mehr steu- ern.	Defekten Regler ermitteln und tauschen.		
Störung 03 Raumtemperaturfühler defekt	20	Im FR 100 / FR 110 / FR 10 eingebauter Raumtemperaturfühler ist unterbrochen.	Defekten Regler ermitteln und tauschen.		
	21	Im FR 100 / FR 110 / FR 10 eingebauter Raumtemperaturfühler ist kurzgeschlossen.			
Störung 10 Systemkonfiguration: ungültig	190	Falsche Anschlussart 1-2-4 eingestellt.	Systemkonfiguration prüfen und Anschlussart BUS einstel- len.		
Störung 11 Systemkonfiguration: neuer BUS-Teilnehmer Neues ISM erkannt, alle ISM gleichzeitig an Spannung legen und automatische System- konfiguration starten!	131 132	Neues ISM erkannt.	Alle ISM gleichzeitig an Span- nung legen und automatische Systemkonfiguration starten.		
Störung 11 Systemkonfiguration: neuer BUS-Teilnehmer Neues IPM erkannt, Systemkonfiguration prüfen und anpassen!	135 137	Neues IPM erkannt	Systemkonfiguration prüfen und anpassen.		
Störung 12 Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer fehlt ISM1/ISM2 nicht erkannt, Anschluss prüfen!	170 171	ISM1/ISM2 nicht mehr erkannt, obwohl konfiguriert.	Anschluss prüfen.		
Störung 12 Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer fehlt IPM für Speicher nach der hydraulischen Weiche nicht erkannt, Anschluss und Kodie- rung prüfen!	172 173	IPM für Speicher nach der hydraulischen Weiche nicht erkannt.	Kodierung prüfen und richtig- stellen. Bei IPM im stromlosen Zustand.		
Störung 12 Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer fehlt IPM mit Kodierung x nicht erkannt, Anschluss und Kodierung prüfen!	178 179	IPM mit Kodierung x nicht erkannt	Kodierung prüfen und richtig- stellen. Bei IPM im stromlosen Zustand.		
Störung 13 Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer geändert oder getauscht Systemkonfiguration für Warmwasserbereitung prüfen oder automatische Systemkonfiguration starten!	157	BUS-Teilnehmer geändert oder getauscht.	Systemkonfiguration für Warm- wasserbereitung prüfen oder automatische Systemkonfigu- ration starten.		
Störung 13 Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer geändert oder getauscht Systemkonfiguration für Heizkreis x und Anschlüsse am IPM für Heizkreis x prüfen!	159	BUS-Teilnehmer geändert oder getauscht.	Systemkonfiguration für Heiz- kreis x und Anschlüsse am IPM für Heizkreis x prüfen		

Anzeige (→ Pos. 1, 3 und 4 in Bild 17)					
Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann		
Störung 14 Systemkonfiguration: unzulässiger BUS-Teil- nehmer Warmwasserbereitung wird vom Heizgerät gesteuert. Warmwasserbereitung über IPM ist funktionslos!	117	unzulässiger BUS-Teilnehmer:	Unzulässigen BUS-Teilnehmer identfizieren und von der Anlage entfernen.		
Störung 14 Systemkonfiguration: unzulässiger BUS-Teil- nehmer IPM für Speicher muss auf Kodierung 3 oder höher eingestellt sein.	118 119	unzulässiger BUS-Teilnehmer:	IPM für Speicher auf Kodierung 3 oder höher einstellen.		
Störung 19 Speichern der eingestellten Parameter nicht möglich!	202	BUS-Teilnehmer ist konfigu- riert, jedoch zur Zeit nicht ver- fügbar.	Systemaufbau kontrollieren, Systemkonfiguration prüfen, ggf. anpassen und Parameter neu einstellen.		
Störung 30 Mischertemperaturfühler defekt!	7	Am IPM angeschlossener Mischertemperaturfühler (MF) defekt.	Mischertemperaturfühler (MF) prüfen und ggf. tauschen.		
Störung 31 Externer Vorlauftemperaturfühler defekt!	6	Am IPM angeschlossener gemeinsamer Temperaturfüh- ler (VF) defekt.	Gemeinsamen Temperaturfüh- ler (VF) prüfen und ggf. tau- schen.		
Störung 32 Speichertemperaturfühler defekt!	8	Am IPM angeschlossener Spei- chertemperaturfühler (SF) defekt.	Speichertemperaturfühler (SF) prüfen und ggf. tauschen.		
Störung 33 Temperaturfühler sind falsch angeschlossen!		Am IPM sind Speichertempera- turfühler (SF) und Mischertem- peraturfühler (MF) angeschlossen.	Einen der beiden Temperatur- fühler (SF oder MF) entfernen.		
		Am IPM sind zwei gemeinsame Temperaturfühler (VF) ange- schlossen.	Einen gemeinsamen Tempera- turfühler (VF) entfernen.		
		Am IUM ist ein Temperaturfühler angeschlossen.	Temperaturfühler entfernen und ggf. Kodierbrücke einset- zen.		
Störung 34 Angeschlossene Temperaturfühler und Betriebsart passen nicht zusammen!	23	Am IPM angeschlossene Tem- peraturfühler und zugeordnete Betriebsart passen nicht zusammen.	Die Temperaturfühler und zugeordnete Betriebsart prü- fen und ggf. anpassen.		
Störung 40 Temperaturfühler T1 am 1. Kollektorfeld defekt!		Kurzschluss der Fühlerleitung (T ₁). Unterbrechung der Fühlerlei-	Temperaturfühler (T ₁) prüfen und ggf. tauschen.		
		tung (T ₁).			
Störung 41 Temperaturfühler T2 am Solarspeicher unten defekt!		Kurzschluss der Fühlerleitung (T ₂).	Temperaturfühler (T ₂) prüfen und ggf. tauschen.		
		Unterbrechung der Fühlerleitung (T ₂).			

Anzeige (→ Pos. 1, 3 und 4 in Bild 17) Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann		
Störung 50 Solarpumpe blockiert oder Luft im System!	121	Solarpumpe (SP) sitzt durch mechanische Blockierung fest.	Schlitzschraube am Pumpen- kopf herausdrehen und Pum- penwelle mit Schraubendreher lösen. Nicht gegen die Pum- penwelle schlagen!		
		Luft im Solarsystem.	Solarsystem entlüften, ggf. Wärmeträgerflüssigkeit nach- füllen.		
Störung 51 Falscher Temperaturfühlertyp angeschlossen!	122	Kollektortemperaturfühlertyp als Speichertemperaturfühler (T_2) verwendet.	Richtigen Temperaturfühlertyp verwenden. → Technische Daten in Installationsanleitung		
	123	Speichertemperaturfühlertyp als Kollektortemperaturfühler (T_1) verwendet.	des ISM.		
	132	Temperaturfühlertyp PTC 1000 als Speichertemperaturfühler (T ₂) verwendet.			
	133	Temperaturfühlertyp PTC 1000 als Kollektortemperaturfühler (T ₁) verwendet.			
Störung 52 Temperaturfühler vertauscht!	124	Temperaturfühler (T ₁ und T ₂) vertauscht.	Die Temperaturfühler prüfen und ggf. Anschlüsse tauschen.		
Störung 53 Falscher Montageort des Temperaturfühlers!	125	Kollektortemperaturfühler (T ₁) am Kollektorfeldeintritt instal- liert.	Kollektortemperaturfühler (T ₁) in der Nähe vom Kollektorfeldaustritt montieren.		
Störung 54 Temperatur für thermische Desinfektion im Solarspeicher nicht erreicht!	145	Maximaltemperatur für den Solarspeicher zu gering.	Maximaltemperatur für den Solarspeicher höher einstellen. → Speichertemperatur begrenzen, Seite 50		
		Fördermenge der Desinfektionspumpe (PE) zu gering.	Pumpenstufe an der Desinfek- tionspumpe (PE) höher einstel- len oder, wenn möglich, Drosselventil weiter öffnen.		
		Thermische Desinfektion manuell abgebrochen bevor die erforderliche Temperatur im Solarspeicher erreicht wurde.	Keine Störung! Störmeldung erscheint nur 5 Minuten lang.		
Störung 55 Solarsystem noch nicht in Betrieb genom- men!	146	Solarsystem ist noch nicht in Betrieb.	Solaranlage nach den Doku- menten der Solaranlage befül- len, entlüften und für die Inbetriebnahme vorbereiten. Anschließend die Solaranlage in Betrieb setzen.		
Störung 56 Mindestens eine Pumpe / ein Ventil im manuellen Betrieb!	147	Pumpe (SP) im manuellen Betrieb.	Parameter für Pumpe oder Ventil auf "Automatikbetrieb" zurücksetzen.		

Anzeige (→ Pos. 1, 3 und 4 in Bild 17)			
Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann
Störung 59 Massenstrom im Solarkreis zu hoch / zu niedrig.	201	zu hoher Massenstrom im Solarkreis des 1. Kollektorfeld.	Massenstrom im Solarkreis korrekt einstellen (z. B. Pum-
	202	zu niedriger Massenstrom im Solarkreis des 1. Kollektorfeld.	korrekt einstellen (z. B. Pumpenstufe erhöhen/erniedrigen) ggf. an der Solarstation Drossel weiter öffnen oder schließen. Richtwert: 20 - 40 kg/m² Kollektorfläche und Stunde. Einstellung für Kollektorfläche, -typ und Standortfaktor im Menü Solaroptimierung prüfen

9.2 Störungsbehebung ohne Anzeige

Beanstandung	Ursache	Abhilfe		
Gewünschte Raumtempe-	Thermostatventil(e) zu niedrig eingestellt.	Thermostatventil(e) höher einstellen.		
ratur wird nicht erreicht.	Vorlauftemperaturregler am Heizgerät zu	Vorlauftemperaturregler höher einstellen.		
	niedrig eingestellt.	Ggf. Eingriff der solaren Optimierung		
		reduzieren.		
	Lufteinschluss in der Heizungsanlage.	Heizkörper und Heizungsanlage entlüften.		
Gewünschte Raumtempera-	Heizkörper werden zu warm.	Thermostatventil(e) niedriger einstellen.		
tur wird weit überschritten.		"Temperaturniveaus" für "Heizen" niedri-		
		ger einstellen.		
	Montageort des FR 100 / FR 110 ungüns-	Besseren Montageort für FR 100 / FR 110		
	tig, z.B. Außenwand, Fensternähe, Zug-	wählen und vom Fachmann versetzen las-		
	luft,	sen.		
Zu große Raumtemperatur-	Zeitweilige Einwirkung von Fremdwärme	Besseren Montageort für FR 100 / FR 110		
schwankungen.	auf den Raum, z.B. durch Sonnenein-	wählen und vom Fachmann versetzen las-		
	strahlung, Raumbeleuchtung, TV, Kamin,	sen.		
	usw.	5		
Temperaturanstieg statt	Tageszeit falsch eingestellt.	Einstellung prüfen.		
Absenkung.				
Während Betriebsart "Spa- ren" und/oder "Frost" zu	Hohe Wärmespeicherung des Gebäudes.	Schaltzeit für "Sparen" und/oder "Frost" früher wählen.		
hohe Raumtemperatur.		iruner wanien.		
Falsche oder keine	BUS-Verbindung der BUS-Teilnehmer	Vom Fachmann die BUS-Verbindung ent-		
Regelung.	defekt.	sprechend Anschlussplan prüfen und ggf.		
riegerang.	derekt.	korrigieren lassen.		
Es kann nur Automatikbe-	Betriebsartenschalter defekt.	FR 100 / FR 110 vom Fachmann tauschen		
trieb eingestellt werden.		lassen.		
Warmwasserspeicher wird	Warmwassertemperaturregler am Heizge-	Warmwassertemperaturregler höher ein-		
nicht warm.	rät zu niedrig eingestellt.	stellen.		
		Ggf. Eingriff der solaren Optimierung		
		reduzieren.		
	Vorlauftemperaturregler am Heizgerät zu	Vorlauftemperaturregler am Heizgerät auf		
	niedrig eingestellt.	Rechtsanschlag einstellen.		
	Warmwasserprogramm fehlerhaft	Programmierung überprüfen/korrigieren		
	Fehlerhafte Systemkonfiguration für	Konfiguration entsprechend dem ange-		
	Warmwassersystem	schlossenen Warmwassersystem berichti-		
		gen.		
Heizung während der Nacht.	Aufheizoptimierung startet die Heizung	Zeitpunkt für die gewünschte Raumtem-		
	frühzeitig, um die Wohnung bis zum ein-	peratur später einstellen.		
	gestellten Zeitpunkt auf gewünschte	Aufheizoptimierung ausschalten.		
	Raumtemperatur zu erwärmen.			

Wenn sich die Störung nicht beseitigen lässt:

➤ Zugelassenen Fachbetrieb oder Kundendienst anrufen und Störung sowie Geräte-Daten (vom Typschild in der Klappe) mitteilen.

3	e	rä	t	ed	a	t	e	n	
Э,	C I	а		-u	a	v	┖.		

Typ:.....

Bestellnummer:....

Fertigungsdatum (FD...):.....

10 Energiesparhinweise

- Die Temperatur im Führungsraum (Montageort des Reglers) wirkt als Führungsgröße für den zugeordneten Heizkreis. Deshalb muss die Leistung der Heizkörper im Führungsraum so knapp wie möglich eingestellt werden:
 - Bei Handventilen über die Voreinstellung.
 - Bei ganz geöffneten Thermostatventilen über die Rücklaufverschraubung.
 Wenn die Thermostatventile im Führungsraum nicht ganz geöffnet sind, drosseln die Thermostatventile eventuell die Wärmezufuhr, obwohl der Regler Wärme fordert.
- Temperatur in den Nebenräumen über Thermostatventile regeln.
- Durch Fremdwärme im Führungsraum (z. B. Sonneneinstrahlung, Kachelofen, usw.) kann die Aufheizung der Nebenräume zu niedrig ausfallen (Heizung bleibt kalt).
- Die Temperaturniveaus und die Schaltzeiten auf das persönliche Temperaturempfinden der Bewohner abstimmen und sinnvoll nutzen.

 - − Sparen (= Aktives Wohnen
 - **Frost ※** = Abwesend oder schlafen.
- Durch Absenken der Raumtemperatur über Sparphasen lässt sich viel Energie sparen: Absenken der Raumtemperatur um 1 K (°C): bis zu 5 % Energieeinsparung.
 Nicht sinnvoll: Die Raumtemperatur täglich beheizter Räume unter +15 °C absinken zu lassen, sonst strahlen die ausgekühlten Wände weiterhin Kälte ab, die Raumtemperatur wird erhöht und so mehr Energie verbraucht als bei gleichmäßiger Wärmezufuhr.
- Gute Wärmedämmung des Gebäudes: Die eingestellte Temperatur für Sparen wird nicht erreicht. Trotzdem wird Energie gespart, weil die Heizung ausgeschaltet bleibt.
 Dann den Schaltpunkt für Sparen früher einstellen.

- Zum Lüften Fenster nicht auf Kippe stehen lassen. Dabei wird dem Raum ständig Wärme entzogen, ohne die Raumluft nennenswert zu verbessern.
- Kurz aber intensiv lüften (Fenster ganz öffnen).
- Während des Lüftens Thermostatventil zudrehen oder Betriebsartenschalter auf Frost schalten.
- Die Temperaturniveaus und die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung auf den persönlichen Warmwasserbedarf der Bewohner abstimmen und sinnvoll nutzen.

Mit eingeschalteter Aufheizoptimierung:

- Um die Aufheizotpimierung ideal zu nutzen, die Zeitpunkte für das Aufheizen auf die Temperaturniveaus Sparen oder Heizen möglichst spät wählen.
- Die Aufheizoptimierung lernt die Gegebenheiten im Führungsraum → Kapitel 8.3 auf Seite 59.
 - Bei der ersten Aufheizung kann es zu deutlichen Temperaturabweichungen kommen. Während der ersten Lernphase den Sollwert bis zum Ende der Aufheizung nicht verändern. Nach wenigen Tagen ist der Lernprozess fortgeschritten und die Regelgenauigkeit nimmt zu.
- Temperatur für Sparen oder Frost möglichst niedrig einstellen.
- Während Sparen oder Frost müssen für den Führungsraum dauerhaft die gleichen Bedingungen herrschen → Kapitel 8.3 auf Seite 59. Bei Veränderung der Bedingungen, kann es mehrere Tage dauern, bis sich die Aufheizoptimierung an die neuen Verhältnisse angepasst hat.
- Wird längere Zeit nicht geheizt, z. B. über das Wochenende, können die Räume so stark auskühlen, dass das Heizgerät diese Räume nicht

zum vorgegebenen Zeitpunkt aufheizen kann (Einschaltzeit für Heizgerät maximal 6 Stunden vor dem eingestellten Zeitpunkt für Sparen oder Heizen).

Für diesen Fall den Zeitpunkt entsprechend vorverlegen.

- Warmwasserspeicher nur außerhalb der Aufheizung aufladen, z. B. 30 Minuten nach Heizbeginn.
- Wenn die Heizkörper unangenehm heiß werden, ist die maximale Vorauftemperatur am Heizgerät entsprechend zu reduzieren.

Solaroptimierung

Beim FR 110 den Optimierungseinfluss

Warmwasser durch Einstellen eines Wertes zwischen 1 K bis 20 K aktivieren → Kapitel 6.5 auf Seite 50.

Falls der Eingriff durch den **Optimierungsein- fluss Warmwasser** zu stark ist, den Wert stufenweise reduzieren.

11 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe.

Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

12 Inbetriebnahmeprotokoll für die Heizungsanlage

Kunde/Anlagenbetreiber:	Anlagenersteller:						
Datum der Inbetriebnahme:	FD (Fertigungsdatum):						
Anzahl der Heizkreise:	Systeme zur Warmwasserbereitung:						
1: □ gemischt/□ ungemischt, FR 100 □/FR 110 □	□: Kombigerät						
2: □ gemischt/□ ungemischt, FR 10 ¹⁾ □/FR 100 □	□: Speicher an Heizgerät						
3: □ gemischt/□ ungemischt, FR 10 ¹⁾ □/FR 100 □	□: Speicher an hydraulischer Weiche						
4: □ gemischt/□ ungemischt, FR 10 ¹⁾ □/FR 100 □	Module IPM:						
5: □ gemischt/□ ungemischt, FR 10 $^{1)}$ □/FR 100 □	Kodierung 3 □, Typ IPM 1 □, IPM 2 □						
6: □ gemischt/□ ungemischt, FR 10 $^{1)}$ □/FR 100 □	Kodierung 4 □, Typ IPM 1 □, IPM 2 □						
7: □ gemischt/□ ungemischt, FR 10 ¹⁾ □/FR 100 □	Kodierung 5 □, Typ IPM 1 □, IPM 2 □						
8: \square gemischt/ \square ungemischt, FR 10 $^{1)}$ \square /FR 100 \square	Kodierung 6 □, Typ IPM 1 □, IPM 2 □						
9: □ gemischt/□ ungemischt, FR 10 ¹⁾ □/FR 100 □	Kodierung 7 □, Typ IPM 1 □, IPM 2 □						
10: □ gemischt/□ ungemischt, FR 10 ¹⁾ □/FR 100 □	Kodierung 8 □, Typ IPM 1 □, IPM 2 □						
Solarsystem □	Kodierung 9 □, Typ IPM 1 □, IPM 2 □						
Solare Optionen: E □	Kodierung 10 □, Typ IPM 1 □, IPM 2 □						
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt							
Anlagenhydraulik geprüft □ Bemerkungen:							
Elektrischer Anschluss geprüft □ Bemerkungen:							
Automatische Konfiguration durchgeführt □ Bemerkun	gen:						
Heizkreise (IPM) konfiguriert □ Bemerkungen:							
Warmwassersystem konfiguriert □ Bemerkungen:							
Solarsystem konfiguriert □ und in Betrieb genommen □ Bemerkungen:							
Funktionsprüfung durchgeführt □							
Kunde/Anlagenbetreiber in die Bedienung des Gerätes	s eingewiesen 🗆						
Gerätedokumentation übergeben □							
Datum und Unterschrift Anlagenersteller:							

¹⁾ In Deutschland nicht erlaubt

13 Individuelle Einstellungen der Zeitprogramme

Hier sind die Grundeinstellungen und persönliche Einstellungen der Zeitprogramme zusammengefasst.

13.1 Heizprogramm für den zugeordneten Heizkreis

Das Einstellen der Heizprogramme ist im Kapitel 6.2 auf Seite 37 beschrieben.

Fest vordefinierte Heizprogramme (zum Kopieren)

-4444		P1		P2		Р3		P4		P5		P6
Ш	*		*		*		*		*		*	
••••	(
	*	<u> </u>	*	<u> </u>	*	0	*	<u>(1)</u>	*	0	*	0
					Halbt	ags vormitta	ag					
Mo - Do	*	06:00	\mathbb{C}	08:00	*	12:00	*	22:00	-	ı	-	ı
Fr	*	06:00	\mathbb{C}	08:00	*	12:00	*	23:30	-	-	-	_
Sa	*	07:00	*	23:30	1	-	-	-	-	-	-	-
So	*	08:00	*	22:00	-	ı	-	-	-	ı	-	-
				ŀ	lalbta	gs nachmit	tag					
Mo - Do	*	07:00		12:00	*	17:00	*	22:00	-	-	-	-
Fr	*	07:00	(12:00	*	17:00	*	23:30	-	-	-	=
Sa	*	07:00	*	23:30	1	-	-	-	-	-	-	-
So	*	08:00	*	22:00	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	-
					(anztags						
Mo - Do	*	06:00		08:00	*	17:00	*	22:00	1	ı	1	1
Fr	*	06:00		08:00	*	17:00	*	23:30	1	-	1	-
Sa	*	07:00	*	23:30	ı	ı	1	ı	1	ı	1	İ
So	*	08:00	*	22:00	1	ı	1	ı	1	ı	1	İ
				G	anztag	gs, Mittages	sen					
Mo - Do	*	06:00		08:00	*	12:00		13:00	*	17:00	*	22:00
Fr	*	06:00		08:00	*	12:00		13:00	*	17:00	*	23:30
Sa	*	07:00	*	23:30	-	-	-	-	-	-	-	=
So	*	08:00	*	22:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 6

-2444		P1		P2		Р3		P4		P5		P6
Ш	*		*		*		*		*		*	
							\mathbb{C}				\mathbb{C}	
	*	()	*	()	*	(1)	*	<u> </u>	*	<u> </u>	*	(
				Fam	ilie (C	Grundeinste	ellung)				
Mo - Do	*	06:00	*	22:00	-	ı	-	-	-	-	-	-
Fr	*	06:00	*	23:30	ı	ı	-	-	-	-	-	-
Sa	茶	07:00	*	23:30	1	-	-	-	-	-	-	-
So	*	08:00	*	22:00	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	-
				F	amilie	e, Frühschic	cht					
Mo - Do	茶	04:00	*	22:00	1	ı	-	-	-	-	-	-
Fr	茶	04:00	*	23:00	1	-	-	-	-	-	-	-
Sa	茶	07:00	*	23:00	1	-	-	-	-	-	-	-
So	*	07:00	*	22:00	1	ı	-	-	-	-	-	-
				F	amilie	e, Spätschio	cht					
Mo - Do	*	06:00	*	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
Fr	茶	06:00	*	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa	*	07:00	*	23:30	ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	-
So	*	08:00	*	23:30	-	ı	-	-	-	-	-	-
					S	Senioren						
Mo - Do	*	07:00		23:00	ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	-
Fr	*	07:00		23:00	1	ı	-	ı	-	ı	-	-
Sa	*	07:00	(23:00	-	ı	-	ı	-	-	-	-
So	*	07:00		23:00	ı	ı	-	-	-	-	-	-

Tab. 6

Vordefinierte Heizprogramme in den Programmspeichern A bis F (können angepasst werden)

-2222		P1		P2		P3		P4		P5		P6
тт	*		*		*		*		*		*	
1111	C		C				C		C		C	
	*	(*	<u>(</u>	*	(L)	*	(*	(1)	*	©
	**		**			ogramm A	**		74.4		**	
Alle Tage						- 0						
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag	*	06:00	*	22:00								
Dienstag	*	06:00	*	22:00								
Mittwoch	*	06:00	*	22:00								
Donnerstag	*	06:00	*	22:00								
Freitag	*	06:00	*	23:30								
Samstag	*	07:00	*	23:30								
Sonntag	*	08:00	*	22:00								
					Pro	ogramm B						
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag	*	06:00		08:00	*	17:00	*	22:00				
Dienstag	*	06:00		08:00	*	17:00	*	22:00				
Mittwoch	*	06:00		08:00	*	17:00	*	22:00				
Donnerstag	*	06:00		08:00	*	17:00	*	22:00				
Freitag	*	06:00		08:00	*	17:00	*	23:30				
Samstag	*	07:00	*	23:30								
Sonntag	*	08:00	*	22:00								
					Pr	ogramm C						
Alle Tage	*	07:00	\mathbb{C}	23:00								
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag												
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												
Tah 7												

Tab. 7

4111		P2		Р3		P4		P5		P6		P1
Ш	°c	(°C	(°C	(°C	<u>(</u>	°c	(°C	<u>(</u>
Programm D												
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag	21	06:00	5	22:00								
Dienstag	21	06:00	5	22:00								
Mittwoch	21	06:00	5	22:00								
Donnerstag	21	06:00	5	22:00								
Freitag	21	06:00	5	23:30								
Samstag	21	07:00	5	23:30								
Sonntag	21	08:00	5	22:00								
					Pr	ogramm E	•				•	
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag	21	06:00	15	08:00	21	17:00	5	22:00				
Dienstag	21	06:00	15	08:00	21	17:00	5	22:00				
Mittwoch	21	06:00	15	08:00	21	17:00	5	22:00				
Donnerstag	21	06:00	15	08:00	21	17:00	5	22:00				
Freitag	21	06:00	15	08:00	21	17:00	5	23:30				
Samstag	21	07:00	5	23:30								
Sonntag	21	08:00	5	22:00								
					Pr	ogramm F						
Alle Tage	21	07:00	15	23:00								
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag												
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												

Tab. 8

Eigene Einstellungen

4444		P1		P2		P3		P4		P5		P6
Ш	*		*		*		*		*		*	
••••	*		(((
	*	<u> </u>	*	<u>(</u>	*	<u>(</u>	*	<u>(</u>	*	<u>(</u>	*	<u> </u>
		Programmp	olatz A	, Name:			, zu	geordnet zu	Heizl	kreis:		
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag												
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												
		Programmp	latz B	, Name:			, zu	geordnet zu	Heizl	kreis:		
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag												
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												
		Programmp	latz C	, Name:			, zu	geordnet zu	Heiz	kreis:		
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag									_			
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												
Tab. 9												

Tab. 9

Alle Tage Mo - Fr	Pr	© ogrammpla	°C			P4		P5		P6		
	Pr	ogrammola		(°C	(°C	<u> </u>	°C	<u> </u>	°C	0
		ogrammpic	atz D,	Name:			_, zug	geordnet zu	Heizk	reis:		
Мо Гг												
IVIO - FF												
Sa - So												
Montag												
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												
	Pr	ogrammpla	atz E,	Name:			_, zug	eordnet zu	Heizk	reis:		
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag												
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												
-	Pr	ogrammpla	atz F,	Name:			_, zug	eordnet zu	Heizk	reis:		
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag												
Dienstag								_	-			
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												

Tab. 10

13.2 Warmwasserprogramm

Das Einstellen des Warmwasserprogramms ist im Kapitel 6.3 auf Seite 40 beschrieben.

		P1		P2		P3		P4		P5		P6
	°C1)	(°C ¹⁾	0	°C ¹⁾	<u>(L)</u>	°C ¹⁾	<u>(L)</u>	°C ¹⁾	<u>(</u>	°C1)	(
-					Grun	deinstellu	ng					
Mo - Do	60/ Ein	05:00	15/ Aus	23:00	1	-	1	-	1	-	1	-
Fr	60/ Ein	05:00	15/ Aus	23:00	-	-	-	-	-	-	1	-
Sa	60/ Ein	06:00	15/ Aus	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
So	60/ Ein	07:00	15/ Aus	23:00	-	ı	1	ı	-	ı	ı	-
				Persönli	iche Eir	nstellung V	/armw	asser				
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag												
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												

Tab. 11

¹⁾ Temperaturniveau nur bei FR 110 mit Warmwasserspeicher, Ein/Aus bei Kombiheizgerät und FR 100 mit Warmwasserspeicher am Heizgerät

13.3 Warmwasser Zirkulationsprogramm (nur mit FR 110 und Warmwasserspeicher)

Das Einstellen des Zirkulationsprogramms ist im Kapitel 6.3 auf Seite 40 beschrieben.

		P1		P2		Р3		P4		P5	P6	
	Ein/ Aus	<u> </u>	Ein/ Aus	(Ein/ Aus	<u>(</u>	Ein/ Aus	(Ein/ Aus	<u>(</u>	Ein/ Aus	<u> </u>
					Gru	ndeinstellur	ng					
Mo - Do	Ein	06:00	Aus	23:00	_	-	-	-	_	-	-	-
Fr	Ein	06:00	Aus	23:00	-	-	-	-	-	-	-	_
Sa	Ein	07:00	Aus	23:00	_	-	-	-	-	-	-	-
So	Ein	08:00	Aus	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Р	ersön	liche Einste	llung					
Alle Tage												
Mo - Fr												
Sa - So												
Montag												
Dienstag												
Mittwoch												
Donnerstag												
Freitag												
Samstag												
Sonntag												_

Tab. 12

Index

Α	F
Abmessungen14	Fachmann-Ebene54
Abwesenheit27	- Heizungsparameter 55, 59
Allgemeine Einstellungen36, 49	- Kundendienst-Adresse 56, 64
Altgerät73	- Solarsystem konfigurieren 55, 60
Angaben zum Gerät	- Solarsystemparameter 56, 60
- Lieferumfang10	- System-Info 57, 64
- Technische Daten10	- Systemkonfiguration 55, 58
- Zubehör11	- Systemstörungen 56, 64
Anzeigeformate49	Fehleranzeige
Aufheizoptimierung59, 71	Fehlersuche
Automatikbetrieb einstellen	Frostschutzbetrieb einstellen
Automatische Systemkonfiguration18, 58	
В	G
Bedienelemente3	Gangreserve
Bedienung	Gemischter Heizkreis
- allgemeine Bedienhinweise20	Grundenistenungen26, 51, 55, 60
- Betriebsart für Heizung ändern27	
- Betriebsart Warmwasser ändern28	Н
- Heiztemperatur einstellen40	Hauptmenü
- Raumtemperatur ändern29, 40	- allgemeine Einstellungen 36, 49
- Temperaturniveaus für die Betriebsarten	- Heizung 32, 37
ändern40	- Solar
Betriebsart ändern27	- Urlaub 28 , 31
BUS-Leitungen	- Warmwasser 34, 40
BUS-Teilnehmer 58 , 65	Haus verlassen
,	Heizbeginn einstellen
D	Heizbetrieb einstellen27
Datum einstellen49	Heizen
Dauerfrostschutz einstellen27	Heizgerät
Dauerheizen einstellen27	- Einstellungen
Dauersparen einstellen27	Heizkörper71
Display	Heizkreis
- Kontrast49	- gemischt 11, 47
- Standardanzeige49	- ungemischt
Drehknopf3	Heizprogramm
2.6	Heizprogramm ändern
_	Heiztemperatur einstellen
E	Heizung wärmer/kälter einstellen 38
Einstellungen zurücksetzen26, 38, 42, 43, 44	Heizung wärmer/kälter
Elektrischer Anschluss	einstellen
- Verbindung der Busteilnehmer16	·
Energiesparhinweise	

I	N
Inbetriebnahme (nur für den Fachmann)18	Nachtbetrieb (Sparen)40
Inbetriebnahmeprotokoll74	Name Heizprogramm ändern 38
Individuelle Zeitprogramme (Tabelle)75	
Info 51 , 57, 64	0
Information in der Standardanzeige49	_
Informationen zur Anleitung6	Option E: Thermische Desinfektion des Solarspeicher
Installation14	Solarspeicher
- FR 100 / FR 11014	_
- Zubehör15	Р
17	Powermodul IPM 2 (Zubehör) 13
K	Programm Zirkulationspumpe ändern 46
Kachelofen71	Programmieren
Kälter	- Datum einstellen
- Heizung29, 38 , 38, 39, 40	- Fachmann-Ebene54
- Warmwasser40, 42, 43, 44, 45	- Heizprogramm einstellen 38, 39
Klimazone62	- Programm für Zirkulationspumpe
Kodieren der BUS-Teilnehmer58	einstellen46
Kollektorfläche62	- Rücksetzen auf Grundeinstellungen
Kontrast49	- alle Einstellungen20
Kundendienst-Adresse56, 64	- Heizprogramm38
1	- Warmwasserprogramm 42, 43, 44
L	- Sommer-/Winterzeit einstellen 49
Lieferumfang10	- Sprache einstellen
Lüften71	- Uhrzeit einstellen
M	- Urlaubsprogramm einstellen 28
Menü	- Warmwasserprogramm einstellen 40
- Fachmann-Ebene54	- Warmwasserprogramm
- Heizungsparameter55, 59	einstellen 42, 43, 44, 45
- Kundendienst-Adresse56, 64	Programmname ändern 38
- Solarsystem konfigurieren55, 60	
- Solarsystemparameter56, 60	R
- System-Info	Raumtemperatur ändern
- Systemkonfiguration55, 58	Raumtemperaturfühler59
- Systemstörungen	Recycling73
- Hauptmenü	Regelqualität14
- allgemeine Einstellungen36, 49	Reglermeldungen 65
- Heizung	Reinigung 1:
- Solar	Reset
- Urlaub 28 , 31	- alle Einstellungen
- Warmwasser34, 40	- Heizprogramm38
- Info51	- Warmwasserprogramm 42, 43, 44
Menüstruktur31, 51, 55	
Montage	
- FR 100 / FR 11014	
- Zubehör15	
Montageort	
- FR 100 / 11014	
- Kollektortemperaturfühler68	
•	

S	V
Segment3, 40, 42, 43, 44, 46	Verpackung 15, 73
- Heizprogramm40	
- Heizen/Sparen/Frost40	W
- Individuelle Temperaturniveaus40	
- Programm für Zirkulationspumpe46	Wandmontage
- Ein/Aus46	Wärmer
- Warmwasserprogramm42, 43, 44	- Heizung
- Ein/Aus (Kombiheizgerät)42	- Warmwasser 40, 42, 43, 44, 45
- Ein/Aus (mit FR 100 und	Warmwasser wärmer/kälter
Warmwasserspeicher am Heizgerät)43	einstellen 42, 43, 44, 45
- Individuelle Temperaturniveaus44	Warmwasserprogramm
Sicherheitshinweise7	Warmwasserprogramm ändern 42, 43, 44, 45
Solarmodul für Heizungsunterstützung	Werkseinstellungen 26, 31, 55
ISM 2 (Zubehör)13	Wiederverwertung
Solaroptimierung50	Wohnung verlassen
Solarprogramm	
Solarpumpe	Z
- SP 61	Zeiten für Warmwasserbereitung
Solarstandardsystem61	Zeitprogramme
Sommer-/Winterzeit einstellen49	Zirkulation46
Sonneneinstrahlung70, 71	Zubehör 11, 15
Sparbetrieb einstellen27	Zurücksetzen
Sprache einstellen49	- alle Einstellungen26
Standardanzeige49	- Heizprogramm38
Störungen56, 64, 65	- Warmwasserprogramm 42, 43, 44
- Heizgerät65	
Störungsbehebung65	
Stromausfall9	
Symbole3	
Systeminformationen 51 , 64	
Systemkonfiguration58	
- Automatisch18, 58	
Systemstörungen56, 64	
Т	
Taste3	
Tastensperre49	
Technische Daten	
Thermische Desinfektion29, 48	
Thermostatventile71	
U	
Uhrabgleich49	
Uhrzeit einstellen	
Umweltschutz73	
Ungemischter Heizkreis47	
Urlaubsprogramm	

Notizen

Wie Sie uns erreichen...

DEUTSCHLAND

Bosch Thermotechnik GmbH

Junkers Deutschland Postfach 1309 D-73243 Wernau www.junkers.com

Technische Beratung/ Ersatzteilberatung

Telefon(0 18 03) 337 330*

Info-Dienst

(Für Informationsmaterial)
Telefon(0 18 03) 337 333*
Telefax (0 18 03) 337 332*
Junkers.Infodienst@de.bosch.com

Innendienst Handwerk/ Schulungsannahme

Telefon(0 18 03) 337 335* Telefax(0 18 03) 337 336* Junkers.Handwerk@de.bosch.com

Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon(0 18 03) 337 337* Telefax(0 18 03) 337 339* Junkers.Kundendienstauftrag@de.bosch. com

Extranet-Support

hilfe@junkers-partner.de

 * alle Anrufe 0,09 Euro/min aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise

ÖSTERREICH

Robert Bosch AG

Geschäftsbereich Thermotechnik Hüttenbrennergasse 5 A-1030 Wien Telefon(01) 7 97 22-80 21 Telefax(01) 7 97 22-80 99 junkers.rbos@at.bosch.com www.junkers.at

Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon(08 10) 81 00 90 (Ortstarif)

SCHWEIZ

Vertrieb:

Tobler Haustechnik AG Steinackerstraße 10 CH-8902 Urdorf

Service:

Sixmadun AG

Bahnhofstrasse 25 CH-4450 Sissach info@sixmadun.ch www.sixmadun.ch

Servicenummer

Telefon 0842 840 840





067206171705